

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2533 Vest med bælte

Stof: Fastvævet jakkesætstof ca. 1,1 m (str. 32-40), ca. 1,6 m (str. 42-54) med en stofbredde på 150 cm.

Foer ca. 0,8 m (str. 32-40), ca. 1,3 m (str. 42-54) med en stofbredde på 150 cm.



Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca 40 cm, bæltespænde.

### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke øverste del – 2 dele
2. Bagstykke nederste del – 2 dele
3. Forstykke nederste del – 2 dele
4. Forstykke øverste del – 2 dele
5. Forkantsbelægning – 2 dele
6. Halsbelægning bag – 1 del
7. Bælte – 1 del

Vlieseline:

1. Forkantsbelægning – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 1 del

Foer:

1. Bagstykke øverste del – 2 dele
2. Bagstykke nederste del – 2 dele
3. Forstykke nederste del – 2 dele
4. Forstykke øverste del – 2 dele

**OBS:** Forstykke og bagstykke til foeret skal klippes minus bredden af belægninger.

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Og stryg også vlieselinen på oplægningssømrummene af forstykkets og bagstykkets nederste dele.
2. Sy indsnit i bagstykke, pres dem mod midten. Sy bagstykkets nederste og øverste dele sammen, pres sømrummene opad. Sy det midterste snit til hakket før lynlåset og fra hakket under lynlåsen til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i.
3. Fold læg som markeret og sy 2-3 cm fra bunden af læg. Bøj læg nedad og hæft fast i sømrummet. Sy forstykkets øverste og nederste dele sammen fra sidekant til den markerede linje af sømrummet i forkanten. Pres sømrummene fra hinanden.
4. Sy skulder- og sidesømmene, pres sømrummene fra hinanden.
5. Sy halsbelægning og forkantsbelægning i skuldere sømmene, pres sømrummene fra hinanden. Sæt belægning og modellen sammen og sy langs halsudskæring præcis til markering af halsen i forstykket, klip hak i sømrummene ved markering. Klip hak i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres. Sy forstykkets midtersøm fra hakket af halsen til taljesøm, pres sømrummene fra hinanden. Sy forkantsbelægnings midtersøm på samme måde som i forstykket. Sæt forstykke og forkantsbelægning sammen ret mod ret og sy de nederste kanter og forkanter til taljesøm. Vend forkantens belægning, ret og pres kanterne.
6. Sy foerets detaljer sammen. Sy bagstykke af foer sammen i midterste snit til hakket før lynlåset og fra hakket under lynlåsen til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy foeret til de indvendige kanter af belægninger. Sy foeret til ærmegabet af modellen ret mod ret i to trin: først til ærmegabet foran og derefter til ærmegabet bagpå. Sy foer fast til de nederste kanter af vesten. Vend vesten og hæft foeret fast i sømrummene ved lynlåsen med blindsting.
7. Fold bæltet på midten på langs med retsiden indad. Sy de lange og en af de korte kanter sammen. Klip hjørnerne skråt af, vend bæltet mod ret og pres. Sæt bæltespand ved den

usyede kant, bøj kanten ind ig sy fast.

Tillykke – du er færdig :)