

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2537 Bluse med høj hals og læg i skulder

Stof: Fast blusestof ca. 1,5 m (str. 32– 42), ca. 2 m (str. 44– 54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca. 50 cm, 2 knapper.



### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 1 del
3. Ærme – 2 dele
4. Manchet – 2 dele
5. Halsbelægning bag – 2 dele
6. Halsbelægning for – 1 del

Vlieseline:

1. Manchet – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 2 dele
3. Halsbelægning for – 1 del

## SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra hakket under lynlåsen til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i.
3. Fold og hæft læggene på forstykkets venstre skulderudskæring som markeret (dybden af læggene peger mod ærmegab).
4. Sy side- og skuldर्सømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Sy skuldर्सømmene i halsbelægning, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Hæft belægningen og modellen ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft halsbelægningen med skuldर्सømmene og lynlåsen.
6. Sy ærmesømmene indtil markeringer af slidser, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy slidserne i 0,1 cm fra folden. Rynk de øverste kanter af ærmerne mellem markeringer og sy ærmer med i ærmegab. Overlock sømrummene sammen. Rynk de nederste kanter af ærmer.
7. Fold manchetterne på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend manchetterne og pres kanterne. Sy den ene kant af manchetter ret mod ret på de nederste ærmekanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj kanten af de indre manchetter indad og sy i den udvendige søm.
8. Bøj blusens nederste kant 1 cm mod vrangen og pres, bøj den igen 1 cm og sy fast.
9. Sy knaphuller og knapper i manchetter.

Tillykke – du er færdig :)