

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2539 Kontrastfarvet bluse

Stof: Fast blusestof fremstillet af naturlige eller blandede fibre i to farver eller mønstre.

Stof 1 (bluse og ærmer) ca. 1,2 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm.

Stof 2 (stolpe, krave, manchetter) ca. 0,65 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 2 knapper.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 2 cm.

Stof 1:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 2 dele
3. Ærme – 2 dele

Stof 2:

1. Krave – 2 dele
2. Kravestand – 2 dele
3. Stolpe – 2 dele
4. Manchet – 2 dele

Vlieseline:

1. Manchet – 2 dele
2. Stolpe – 1 del
3. Krave – 1 del
4. Kravestand – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy brystindsnit i forstykke (hvis de findes i denne størrelse), pres dem opad.
3. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres. Ri kravens påsyningskanter sammen på den øverste kant af den udvendige kravestand. Pres sømrummet langs den nederste kant på den indvendige kravestand mod vrangen. Hæft standens dele sammen ret mod ret, kraven ligger imellem. Sy langs forkanten og den øverste kant, start hhv. slut foran ved standens påsyningslinje. Hæft for enderne af sømmen. Klip sømrummene ned. Vend standen, fold kraven opad og pres.
4. Sæt stolper sammen ret mod ret og sy halsudskæring mellem markeringer. Klip hak i sømrummene i hjørnet og ved markeringer. Vend stolperner, ret kanterne og pres. Hæft sidekanter af stolper fast. Sy stolperne til forstykkets dele, overlock sømrummene og pres dem mod forstykkerne.
5. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Sy den udvendige stand ret mod ret på blusens halsudskæring. Klip sømrummene ned og pres dem ind i standen. Sy den indvendige stand fast i den udvendige søm.
7. Klip en 5 cm bred skråstrimmel og lig med ærmeslids længde + 4 cm. Fold skråstrimlen langs midten med højre side ud og pres den. Klip slids i ærme som markeret. Sy skråstrimlen på den klippede kant af slids med 0,7 cm sømrum og 0,2 cm i hjørnet. Bøj 0,7 cm strimlen skarpt om lige i sammensyningen, som skal ligge nøjagtigt i kanten. Bøj strimlen om i lighed med sømlægning. Sy lige i kanten. Fold og hæft læggene i ærmets nederste kant som markeret (dybden af læggene peger fra slids).
8. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.

9. Fold manchetterne på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend manchetterne og pres kanterne. Sy den ene kant af manchetter ret mod ret på de nederste ærmekanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj kanten af de indre manchetter indad og sy i den udvendige søm.

10. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.

11. Sy knaphuller og knapper i manchetter.

Tillykke – du er færdig :)