

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2546 Bluse med vingeærme

Stof: Fast blusestof fremstillet af naturlige eller blandede fibre  
ca. 1 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm.

### KLIPNING:



Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til halsudskæring – 0 cm, til oplægning – 2 cm.

### Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 1 del med fold
3. Bagærme – 2 dele
4. Forærme – 2 dele

### SYNING:

1. Sy brystindsnit i forstykke, pres dem opad.
2. Sy højre skuldर्सøm, overlock sømrummene og pres dem bagud.
3. Klip skråstrimmel 4 cm bredt og lig med halsudskæringens længde + 4 cm. Fold skråstrimmel langs midten med højre side ud og pres den. Bøj kanterne ind i strimlen og pres igen. Kant halsudskæringen med skråstrimmel. Fold forstykke på midten, så kanten i halsen passe, og sy hjørnet af skråstrimmel langs forstykkets midten.

4. Sy venstre skuldersøm, overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Overlock de nederste kanter af ærmer, bøj dem mod vrangen og sy fast. Læg bagærmer på forærmer som markeret og hæft fast i ærmekuplerne.
7. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
8. Bøj den nederste kant af blusen 1 cm mod vrangen og pres, bøj den igen 1 cm og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)