

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2554 Bluse med bærestykke af blonder

Stof: Fast blusestof fremstillet af naturlige eller blandede fibre ca. 0,8 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm.

Blondestof ca. 0,4 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til halsudskæring – 0 cm, til oplægning – 1,5 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 1 del med fold
3. Manchet – 2 dele

Blondestof:

1. Bærestykke bag – 1 del med fold
2. Bærestykke for – 2 dele

Vlieseline:

1. Manchet – 2 dele



SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bageste bærestykke og bagstykke sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
3. Klip (eller brug et færdigt skråbånd) skråstrimmel 4 cm bred og lig med længden på bærestykkets + 4 cm. Fold skråstrimmel langs midten med højre side ud og pres den. Sy skråstrimmel på forkanten af bærestykket. Bøj strimlen skarpt om lige i sammensyningen, som skal ligge nøjagtig i kanten. Bøj strimlen om i lighed med sømlægning. Sy lige i kanten. Sy bærestykke og forstykke sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
4. Sy side- og skuldere sømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Klip (eller brug et færdigt skråbånd) skråstrimmel 4 cm bred - længde er vist på mønsterforstykket. Fold strimmel på midten på langs og pres. Fold de lange kanter af strimlen ind og pres. Sæt halsudskæring ind i skråstrimmel og hæft, så midten af strimmel og midten bag passer. Sy langs kanten af strimmel.
6. Sy de smalle sider af manchetter sammen, pres sømrummene fra hinanden. Fold manchetter på midten på langs og pres. Sy den ene kant af manchetter ret mod ret på de nederste ærmekanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj kanten af de indre manchetter indad og sy i den udvendige søm.
7. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)