

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2567 Let frakke-cardigan uden lukning

Stof: Let fastvævet frakkestof ca. 2 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm.

Ribstof til manchetter og halsbelægning i matchende eller kontrastfarver ca 20 cm med en stofbredde på 90 cm.

Andre materialer: Vlieseline.

### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 3 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 2 dele
3. Ærme – 2 dele

Ribstof 1:

1. Manchet – 2 dele

Ribstof 2:

1. Halsbelægning – 1 del med fold

### SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af de tilklippede forkantsbelægninger



2. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
3. Fold halsbelægning på midten på langs med retsiden udad og pres. Sy belægning i halsudskæring, klip hak i sømrummene i forstykkets hjørner, bøj den tilklippede forkantsbelægning på langs mod retsiden (så halsbelægning ligger imellem) og sy de korte kanter af belægningen i den vandrette udskæring ved forkanten. Overlock sømrummene og pres dem mod frakke-cardiganen.
4. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres dem mod ærmerne. Sy side- og ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Fold og hæft læg i ærmer som markeret. Sy manchettens korte kanter sammen, pres sømrummene fra hinanden. Fold manchete på midten på langs og pres. Sy manchete til den nederste kant af ærme, overlock sømrummene og pres.
6. Overlock den nederste kant af frakke-cardiganen, bøj den mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)