

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2570 Let sommerfrakke

Stof: Fastævet stof ca. 2,2 m (str. 32-42), ca. 2,5 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 1 knap, 1 knap til indeni, skulderpuder.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 3 cm.

Stof:

1. Bagstykke øverste del – 2 dele
2. Bagstykke nederste del – 2 dele
3. Forstykke øverste del – 2 dele
4. Forstykke nederste del – 2 dele
5. Ærme øverste del – 2 dele
6. Ærme nederste del – 2 dele
7. Krave – 2 dele
8. Forkantsbelægning venstre – 1 del
9. Forkantsbelægning øverste højre del – 1 del
10. Forkantsbelægning højre nederste del – 1 del
11. Halsbelægning bag – 1 del

Vlieseline:

1. Krave – 1 del



2. Forkantsbelægning venstre – 1 del
3. Forkantsbelægning højre øverste del – 1 del
4. Forkantsbelægning højre nederste del – 1 del
5. Halsbelægning bag – 1 del

SYNING:

1. Stryg vieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy indsnit i bagstykke, pres dem mod midten. Sy bagstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem mod venstre.
3. Sy indsnit i forstykke, pres dem mod midten. Sy venstre forstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy højre forstykkets øverste og nederste dele sammen, fra forkanten til knapmarkeringen og fra den næste knapmarkering til sidekanten. Overlock sømrummene og pres dem fra hinanden.
4. Sy side- og skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres.
6. Sy højre forkantsbelægnings øverste og nederste dele sammen, fra forkanten til knapmarkeringen og fra den næste knapmarkering til den indvendige kant. Overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy forkantbelægning og halsbelægning sammen, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant.
7. Sæt forkantsbelægning og forstykke sammen, sy den nederste kant, forkant og den øverste kant indtil markering af krave. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Fold sømrummene af forkanten mod belægning og sy fast tæt på sømmen. Fold sømrummene af reversen mod forstykke og sy fast tæt på sømmen. Vend belægning, ret og pres kanterne. Hæft sømrummene i talje af højre forstykke og forkantsbelægning fast sammen.
8. Sy underkrave i halsudskæring af frakke, sy overkrave i halsudskæring af belægning.
9. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres. Sy skulderpuder i.

10. Overlock de nederste kanter af frakken og ærmer, bøj dem mod vrangen og sy fast med blindsting.

11. I venstre forstykke sy knaphul og knap. I højre forstykke sy knap indeni.

Tillykke – du er færdig :)