

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2580 Jersey kjole med skrå taljelinje

Stof: Strikket stof med lav strækprocent i to farver:

Stof 1 (til kjolens øverste del og ærmer) ca. 1 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm.

Stof 2 (til nederste del, kraven og manchetterne) ca. 0,3 m med en stofbredde på 150 cm.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 2 cm.

Stof 1:

1. Bagstykke øverste del - 1 del
2. Forstykke øverste del - 1 del
3. Indsats for - 1 del
4. Ærme - 2 dele

Stof 2:

1. Bagstykke nederste venstre del- 1 del
2. Bagstykke nederste højre del- 1 del
3. Forstykke nederste del- 1 del
4. Krave - 1 del
5. Manchet - 2 dele

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Sy indsnit i forstykke, pres dem opad. Sy indsnit i bagstykke, pres dem mod midten.
2. Sy midtersøm i bagstykkets nederste del, overlock sømrummene og pres dem mod venstre. Sy bagstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
3. Sy forstykkets nederste del og indsats sammen, overlocksømrummene og pres dem opad.
4. Fold og hæft læg i forstykkets nederste del som markeret. Sy forstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
5. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Sy kraven til en cirkel, pres sømrummene fra hinanden. Fold kraven på midten på langs med retsiden udad og pres. Sy kraven i halsudskæring ved at strække kraven lidt, overlock sømrummene og pres.
7. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
8. Sy manchetter til en cirkel, pres sømrummene fra hinanden. Fold manchetterne på midten på langs med retsiden udad og pres. Sy manchetter til nederste ærmekant ved at strække dem lidt, overlock sømrummene og pres. Sy den anden manchetter på samme måde.
9. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)