

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2584 Kjole med plisseret indsats på brystet

Stof: Fastvævet kjolestof ca. 1,2 m (str. 32-42), ca. 1,5 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca. 60 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm, til oplægning af ærme – 1,5 cm.

Stof:

1. Bagstykke øverste del – 2 dele
2. Taljeindsats bag – 2 dele
3. Bagstykke nederste midterdel – 2 dele
4. Bagstykke nederste sidedel – 2 dele
5. Forstykke nederste sidedel – 2 dele
6. Forstykke nederste midterdel – 1 del med fold
7. Taljeindsats for – 1 del med fold
8. Forstykke øverste del – 2 dele
9. Bærestykke – 2 dele
10. Ærme – 2 dele
11. Krave – 4 dele
12. Halsbelægning bag – 1 del
13. Halsbelægning for – 1 del



Vlieseline:

1. Krave – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 1 del
3. Halsbelægning for – 1 del

SYNING:

1. Stryg vieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy indsnit i bagstykke, pres dem mod midten. Sy bagstykkets taljeindsats og øverste del sammen, overlock sømrummene og pres dem nedad.
3. Sy bagstykkets nederste side- og midterdele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy bagstykkets taljeindsats og nederste del sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
4. Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra halsudskæring til markering af lynlåsen og fra den anden markering til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i.
5. Fold og hæft læggene i forstykkets øverste del som markeret (dybden af læggene peger mod midten). Sy bærestykke og forstykkets øverste del sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
6. Sy forstykkets indsats og øverste del sammen, overlock sømrummene og pres dem nedad.
7. Sy skuldर्सømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
8. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres. Sy krave i halsudskæring.
9. Sy forstykkets nederste midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy forstykkets indsats og den nederste del sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
10. Sy skuldर्सømmene i halsbelægning, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Hæft belægningen og modellen ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Fold

belægningen mod vrangen og pres. Hæft halsbelægningen med skuldørsømmene og midtersømmen bagpå.

11. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

12. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.

13. Overlock de nederste kanter af ærmer og kjolen, bøj dem mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)