

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2588 Top med revers og slips

Stof: Fast blusestof ca. 1 m (str. 32-42), ca. 1,4 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 1 del med fold
3. Krave – 2 dele
4. Revers med slips – 4 dele
5. Halsbelægning for – 1 del
6. Halsbelægning bag – 1 del
7. Løkke til slips – 1 del

Vlieseline:

1. Krave – 1 del
2. Revers med slips – 2 dele
3. Halsbelægning for – 1 del
4. Halsbelægning bag – 1 del



SYNING:

1. Stryg vieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy indsnit i forstykke, pres dem opad.
3. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres.
4. Sæt reversens dele sammen ret mod ret, sæt kraven imellem, og sy langs reversens ydre kanter (med kraven imellem) og slipsets kanter hele vejen rund til markering. Klip hak i sømrummene ved markering.
5. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy kraven i halsudskæring.
6. Sy skuldersømmene i halsbelægning, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Hæft belægningen og modellen ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft halsbelægningen med skuldersømmene.
7. Klip (eller brug et færdigt skråbånd) skråstrimler 4 cm brede og lig med ærmegabets længde + 4 cm. Fold skråstrimlerne langs midten med højre side ud og pres dem. Sy skråstrimler på udskæringen af ærmegabene. Bøj strimlerne skarpt om lige i sammensyningen, som skal ligge nøjagtig i kanten. Bøj strimlerne om i lighed med sømlægning. Sy lige i kanten.
8. Fold løkkestykke på midten på langs med retside indad og sy de lange kanter. Vend løkke og pres, så sømmen er midt på indersiden af løkket. Overlock løkkens sidekanter, fold dem mod inderside og sy løkke fast på forstykke som markeret. Træk slipset gennem løkken.
9. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
10. Bøj den nederste kant af modellen 1 cm mod vrangen og pres, bøj den igen 1 cm og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)