

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2594 Bluse med revers og et læg på midten foran

Stof: Fast blusestof ca. 1,5 m (str. 32-42), ca. 2,1 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 3 knapper.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 2,5 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 1 del med fold
3. Ærme – 2 dele
4. Revers – 2 dele
5. Halsbelægnig bag – 1 del
6. Manchet – 2 dele

Vlieseline:

1. Revers – 2 dele
2. Halsbelægnig bag – 1 del
3. Manchet – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.

2. Sy brystindsnit på forstykke, pres dem opad.
3. Overlock den indvendige kant af revers. Hæft revers og modellen ret mod ret og sy den udvendige kant. Klip hak i sømrummene tæt ind til syningen, klip hjørnerne skråt af. Fold revers mod vrangen, ret kanterne og pres. Klip hak i sømrummene i hjørner ved læg. Overlock sømrummene ved læg. Fold læg som markeret og sy det fast i den øverste kant.
4. Overlock halsbelægningens indvendige kant. Hæft belægning og bagstykke ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres.
5. Sy skuldersømmene, så forstykke ligger imellem bagstykke og halsbelægning. Overlock sømrummene og pres dem bagud. Fold halsbelægning mod vrangen.
6. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Sy ærmesømmene indtil markeringer af slidser, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy slidserne i 0,1 cm fra folden. Sy ærmer med i ærmegab. Overlock sømrummene. Rynk de nederste kanter af ærmer.
8. Fold manchetterne på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend manchetterne og pres kanterne. Sy den ene kant af manchetter ret mod ret på de nederste ærmekanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj kanten af de indre manchetter indad og sy i den udvendige søm.
9. Bøj oplægningssømrummene 1 cm mod vrangen og pres, bøj dem igen 1,5 cm og sy fast.
10. Sy knaphuller og knapper i manchetter. Sy tre dekorative knapper fast på læg i forstykke.

Tillykke – du er færdig :)