

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2596 Sommervest med knaplukning og krave

Stof: Fast kjolestof ca. 1 m (str. 32–42), ca. 1,2 m (str. 44–54) med en stofbredde på 150 cm.
Foer ca. 1 m (str. 32–54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 2 knapper.

KLIPNING:



Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke midterdel – 2 dele
4. Forstykke sidedel – 2 dele
5. Krave – 2 dele
6. Forkantsbelægning – 2 dele
7. Halsbelægning bag – 1 del

Foer:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke – 2 dele

OBS: Bagstykke til foret skal klippes minus bredden af halsbelægning.

Vlieseline:

1. Forstykke midterdel – 2 dele
2. Krave – 1 del
3. Forkantsbelægning – 2 dele
4. Halsbelægning bag – 1 del

SYNING:

1. Stryg vieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykkets midter- og sidedele sammen, pres sømrummene mod midten. Sy bagstykkets midtersøm, pres sømrummene fra hinanden.
3. Sy forstykkets midter- og sidedele sammen, pres sømrummene mod midten.
4. Sy skulder- og sidesømmene, pres sømrummene fra hinanden.
5. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres. Sy kravens påsyningskanter samlet på halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i hjørner af forstykke.
6. Sy skuldर्सømmene i halsbelægninger og forkantsbelægning, pres sømrummene fra hinanden.
7. Sæt belægning på vesten og sy på langs af forkanten og halsudskæringen (kraven ligger imellem). Klip sømrummet i hjørnerne skråt af og klip hak i rundingerne tæt ind til syningen. Vend belægningen mod ret og pres.
8. Sy foerets detaljer sammen, lad en af sidesømmene stå åben ca. 15 cm til at vende vesten igennem. Sy foeret til de indvendige kanter af belægninger. Sy foeret til ærmegabet af modellen ret mod ret i to trin: først til ærmegabet foran og derefter til ærmegabet bagpå. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen.
9. Bøj oplægningsømrummene mod vrangen og pres. Sy foer fast til de nederste kanter af vesten. Vend vesten mod retsiden og sy det midlertidige hul i foerets sidesøm op. Sy pyntestik langs den nederste kant.
10. Sy knaphuller langs forkanten i højre side. Sy knapperne fast i venstre side.

Tillykke – du er færdig :)