

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2599 Figur-syet kjole med sløjfe

Stof: Vævet kjolestof med elastan ca. 1,5 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca. 60 cm, 1 pynteknap.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke midterdel – 1 del med fold
4. Forstykke sidedel – 2 dele
5. Halsbelægning for – 1 del
6. Halsbelægning bag – 2 dele
7. Ærme – 2 dele
8. Løst forstykke – 1 del
9. Forkantsbelægning – 1 del
10. Bælte – 1 del
11. Sløjfe – 1 del

Vlieseline:

1. Halsbelægning for – 1 del
2. Halsbelægning bag – 2 dele
3. Bælte – 1 del
4. Forkantsbelægning – 1 del

SYNING:

1. Stryg vieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykkets midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra hakket under lynlåsen til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i. Overlock den bagerste halsbelægnings indvendige kant. Hæft belægning og bagstykke ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres.
3. Overlock den forreste halsbelægnings indvendige kant. Hæft belægning og forstykke ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres.
4. Fold sløjfestykket på midten på langs og sy kanterne sammen, lad en af sømmene stå åben ca. 3 cm til at vende igennem. Klip hjørnerne skråt af, vend sløjfen mod ret og pres. Sy det midlertidige hul op.
5. Fold bæltet på midten på langs og sy den lange side sammen. Vend bæltet og pres.
6. Klip et stykke 4 cm langt og 2 cm bredt. Overlock en af lange kanter. Fold det stykke på langs i 3 lag og sy i 0,1 cm fra kanter. Lav en løkke fra det stykke, træk sløjfen igennem og hæft med håndstikning. Sy sløjfe på bæltet. Sæt den højre side af bæltet på det løse forstykke som markeret og hæft fast.
7. Overlock indvendig kant af forkantsbelægning. Læg forkantsbelægning på det løse forstykke og sy langs forkanten og halsen. Klip hak i sømrummene, fold belægning mod vrangen og pres.
8. Læg det løse forstykke på forstykkets midterdel med retside op og hæft i side- og skulderudskæringer. Sy forstykkets midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.

9. Sæt den anden side af bæltet til forstykkets venstre sidekant som markeret og hæft fast. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

10. Sæt forstykkets og bagstykkets skulderudskæringer sammen ret mod ret, bøj bagerste halsbelægning over forstykke og sy skuldersømmene. Overlock sømrummene og pres dem bagud. Hæft halsbelægning med lynlåsen

11. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.

12. Overlock de nederste kanter af ærmer og modellen, bøj dem mod vrangen og sy fast.

13. Sy knaphullet og pynteknappen på forstykket som markeret.

Tillykke – du er færdig :)