

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2601 Jakke med dekorativ krave

Stof: Fastvævet jakkesætstof ca. 1,4 m (str. 32-42), ca. 1,7 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm;

Foer ca. 1,2 m (str. 32-42), ca. 1,5 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm;

Vlieseline, 4 knapper, skulderpuder.

Andre materialer:

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 3 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke sidedel – 2 dele
4. Forstykke midterdel – 2 dele
5. Forkantsstykke – 2 dele
6. Ærme – 2 dele
7. Forkantsbelægning – 2 dele
8. Halsbelægning bag – 1 del
9. Krave – 2 dele med fold



Foer:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke sidedel – 2 dele
4. Forstykke midterdel – 2 dele
5. Ærme – 2 dele

OBS: Forstykke og bagstykke til foeret skal klippes minus bredden af belægninger.

Vlieseline:

1. Forstykke midterdel – 2 dele
2. Forkantsstykke – 2 dele
3. Forkantsbelægning – 2 dele
4. Halsbelægning bag – 1 del
5. Krave – 1 del med fold

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy den midterste søm af bagstykkets midterdel, pres sømrummene fra hinanden. Sy side- og midterdele af bagstykke sammen, pres sømrummene fra hinanden.
3. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres.
4. Sy side- og midterdelene af forstykke sammen, pres sømrummene fra hinanden.
5. Sy skuldresømmene, pres sømrummene fra hinanden. Sy krave til halsudskæring af bagstykke og forstykke. Fold læg på den lige del af kravens kant. Hæft den lige del af kravens kant fast på forkanten af forstykkets midterdel.
6. Sy forkantsstykke og forstykkets midterdel sammen, pres sømrummene mod midten.
7. Sy sidesømmene, pres sømrummene fra hinanden.
8. Sy halsbelægning og forkantsbelægning sammen, pres sømrummene fra hinanden. Sæt belægning på modellen og sy på langs af den nederste kant, forkant og halsudskæring. Klip sømrummet i hjørnerne skråt af og klip hak i rundingerne tæt ind til syningen. Vend belægningen mod ret og pres. Bøj jakkens oplægningsømrum mod vrangen og pres.

9. Bøj de nederste kanter af ærmer mod vrangen og pres. Sy ærmesømmene, pres sømrummene fra hinanden. Sy ærmer med i ærmegab. Sy skulderpuder til sømrummene af skuldresømmene.

10. Sy foerets detaljer sammen, sy ærmerne i. Lad en af ærmesømmene stå åben ca. 15 cm til at vende jakken igennem. Sy foeret til de indvendige kanter af belægnings. Sy foer til de nederste kanter af ærmer og jakke. Vend jakke mod ret og sy det midlertidige hul i ærmets foer op.

11. Sy knaphuller langs den midterste kant i højre del af forstykke. Sy knapperne fast langs den midterste kant i venstre del.

Tillykke – du er færdig :)