

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2605 Mini-kjole med lange pufærmer

Stof: Vævet kjolestof med elastan i to farve eller mønster

Stof 1 (kjole) ca. 1m (str. 32-42), ca. 1,5 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Stof 2 (ærmer og krave) ca. 0,7 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca. 50 cm, 8 knapper.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 2 cm.

Stof 1:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 1 del med fold

Stof 2:

1. Ærme – 2 dele
2. Stolpe højre del – 1 del
3. Stolpe venstre del – 1 del
4. Krave – 2 dele
5. Kravestand – 2 dele
6. Manchet – 2 dele



Vlieseline:

1. Stolpe højre del – 1 del
2. Stolpe venstre del – 1 del
3. Krave – 1 del
4. Kravestand – 1 del
5. Manchet – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy indsnit i bagstykkets dele, pres dem mod midten. Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra halsudskæring til markering af lynlåsen og fra den anden markering til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i.
3. Sy indsnit i forstykke, pres brystindsnit opad og taljeindsnit mod midten.
4. Sy skulder- og sidesømmene, pres sømrummene bagud.
5. Stolpe venstre del: Fold stolpen på midten på langs og pres. Stolpe højre del: Fold stolpen på midten på langs med retsiden indad og sy den nederste kant. Klip hak i sømrummet i hjørnet, vend stolpen og pres. Sy de udvendige halvdele af stolperne ret mod ret på stolpernes påsyningskanter på forstykket. Hæft for enderne af sømmen. Klip skrå hak i sømrummet på forstykket i hjørnerne. Klip sømrummene ned. Pres sømrummene langs stolpernes påsyningssømme og stolpernes andre lange kanter ind i stolperne. Fold stolperne mod vrangen på midten og pres. Ri den indvendige kant fast på påsyningssømmen. Pyntestik stolperne langs påsyningssømmen og forkanten. Sy den nederste kant af stolpens venstre del til forstykke med vrangside ud, pres sømrummene nedad. Læg højre stolpe på den venstre, sy den nederste ende af højre stolpe på forstykket langs kanter og på tværs af stolpen, så den nederste kant af venstre stolpe bliver ind imellem stolpen og forstykke.
6. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres. Sy pyntestik tæt på kravens kanter. Ri kravens påsyningskanter sammen på den øverste kant af den udvendige stand. Pres sømrummet langs den nederste kant på den indvendige stand mod vrangen. Hæft standens dele sammen ret mod ret, kraven ligger imellem. Sy langs forkanten og den øverste kant, start hhv. slut foran ved standens påsyningslinje. Hæft for enderne af

sømmen. Klip sømrummene ned. Vend standen, fold kraven opad og pres. Sy den udvendige stand ret mod ret på blusens halsudskæring. Klip sømrummene ned og pres dem ind i standen. Ri den indvendige stand fast på påsyningssømmen. Sy pyntestik fra retten hele vejen rundt tæt på standens kanter, idet den indvendige kant medtages.

7. Sy ærmesømmene indtil markeringer af slidser, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy slidserne i 0,1 cm fra folden. Rynk de øverste kanter af ærmerne mellem markeringer og sy ærmer med i ærmegab. Overlock sømrummene sammen. Rynk de nederste kanter af ærmer.

8. Fold manchetterne på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend manchetterne og pres kanterne. Sy den ene kant af manchetter ret mod ret på de nederste ærmekanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj kanten af de indre manchetter indad og sy i den udvendige søm.

9. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.

10. Sy knaphuller i stolperne, manchetterne og kravestand som markeret. Sy knapper fast.

Tillykke – du er færdig :)