

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2609 Asymmetrisk spencer med slids foran

Stof: Fast kjolestof ca. 1,1 m (str. 32-42), ca. 1,6 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 2 knapper, usynlig lynlås ca. 35 cm, dekorativt spænde.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til øverste kanter af højre øverste dele 1,5 cm, til oplægning 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke øverste højre del – 1 del
2. Bagstykke øverste venstre del – 1 del
3. Linning bag – 1 del
4. Bagstykke nederste del – 2 dele
5. Forstykke øverste højre del – 1 del
6. Forstykke øverste venstre del – 1 del
7. Linning for – 1 del
8. Forstykke nederste højre del – 1 del
9. Forstykke nederste venstre del – 1 del
10. Belægning for – 1 del
11. Belægning bag – 1 del
12. Strop bag – 1 del
13. Strop for – 1 del



Vlieseline:

1. Belægning for – 1 del
2. Belægning bag – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy indsnit i forstykkets øverste dele, pres dem opad. Sy indsnit i bagstykkets øverste dele, pres dem mod midten.
3. Sy sidesøm i højre øverste del, overlock sømrummene og pres dem bagud. Overlock de øverste kanter af spencers højre øverste del, bøj dem mod vrangen og sy fast.
4. Sy venstre skuldresøm, overlock sømrummet og pres det opad.
5. Sy øverste venstre og højre del sammen. Sy belægnings skuldresøm, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægnings inderste kant. Sæt belægning på forstykkets og bagstykkets øverste venstre del, så højre øverste del ligger imellem, og sy fast. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen, klip hjørnerne skråt af. Vend belægning og pres. Overlock sidekanter af de øverste venstre dele separat på hver del.
6. Sy indsnit i nederste venstre del af forstykke, pres det mod midten. Sy forstykkets nederste højre og venstre del sammen til markering af slids, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy slids i 0,3 cm fra folden. Sy linning til den nederste del af forstykke, overlock sømrummene og pres dem opad.
7. Sy indsnit i de nederste dele af bagstykket. Pres dem mod midten. Sy midterste søm af bagstykkets nederste del, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy linning til bagstykkets nederste del, overlock sømrummene og pres dem opad.
8. Sy højre sidesøm i spencers nederste del, overlock sømrummene og pres dem bagud. Overlock venstre sideudskæringer af nederste dele separat på hver del. Sy venstre sidesøm fra markering af lynlås til bunden, pres sømrummene fra hinanden.
9. Sy spencerens øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem nedad.

10. Sy en lynlås i venstre sidesøm.

11. Klip (eller brug et færdigt skråbånd) 4 cm brede skråstrimler og lig med ærmegabets længde + 4 cm. Fold skråstrimlerne langs midten med højre side ud og pres dem. Sy skråstrimler på udskæringen af ærmegabene. Bøj strimlerne skarpt om lige i sammensyningen, som skal ligge nøjagtig i kanten. Bøj strimlerne om i lighed med sømlægning. Sy lige i kanten.

12. Fold stropperne på midten på langs med retsiden indad. Sy de lange og en af de korte kanter sammen. Vend stropperne og pres. Overlock de åbne korte kanter af stropperne. Sy stropperne fast til de øverste kanter af spencers højre øverste del som markeret. Juster stropperne længde, og sy det dekorative spænde på.

13. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.

14. Sy knaphuller i højre forreste skulderkant som markeret. Sy knapperne fast i højre bageste skulderkant.

Tillykke – du er færdig :)