

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2620 A-line kjole med kontrastfarvet krave

Stof: Strikket stof med lav strækprocent i to farver, stof1 (til kjole) ca. 2,2 m (str. 32–42), ca. 2,6 m (str. 44–54) med en stofbredde på 150 cm, stof2 (til kraven og manchetter) ca. 0,3 m med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline til strikket stof, usynlig lynlås ca. 50 cm.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 2 cm.

Stof1:

1. Bagstykke øverste midterdel – 2 dele
2. Bagstykke øverste sidedel – 2 dele
3. Bagstykke nederste del – 2 dele
4. Forstykke øverste midterdel – 1 del med fold
5. Forstykke øverste sidedel – 2 dele
6. Forstykke nederste del – 1 del med fold
7. Ærme – 2 dele
8. Halsbelægning bag – 1 del
9. Halsbelægning for – 1 del

Stof2:

1. Krave – 2 dele
2. Manchet – 2 dele

Vlieseline:

1. Krave – 1 del
2. Manchet – 2 dele
3. Halsbelægning bag – 1 del
4. Halsbelægning for – 1 del

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 – 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele..
2. Sy bagstykkets midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy bagstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
3. Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra halsudskæring til markering af lynlåsen og fra den anden markering til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i.
4. Sy forstykkets midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy forstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
5. Sy side og skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres. Sy krave ret mod ret på blusens halsudskæring.
7. Sy skuldersømmene i halsbelægning, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Hæft belægningen og modellen ret mod ret (kraven ligger imellem) og sy halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft halsbelægningen ved skuldersømmene.
8. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i

ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.

9. Sy manchetternes smalle kanter sammen, pres sømrummene fra hinanden. Fold manchetterne på midten på langs med retsiden ud og pres. Sy manchetter til de nederste ærmekanter, overlock sømrummene og pres dem mod ærmer.

10. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)