

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2621 Bluse med flæsekrave

Stof: Fast blusestof ca. 1,2 m (str. 32-48), ca. 1,7 m (str. 50-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Elastikbånd 0,5-0,7 cm bred og ca 1 m lang, 1 knap.



### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af modellen og ærme – 2 cm.

### Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 1 del med fold
3. Ærme – 2 dele
4. Krave – 1 del med fold

### SYNING:

1. Fold læg i forstykke som markeret og hæft dem ved halsudskæring.
2. Klip en 5 cm bred skråstrimmel og lig med bagslidsens længde + 4 cm. Fold skråstrimlen langs midten med højre side ud og pres den. Klip slids fra bageste halsudskæring ned. Sy skråstrimlen på den klippede kant af slidsen med 0,7 cm sømrum og 0,2 cm i hjørnet. Bøj strimlen skarpt om lige i sammensyningen, som skal ligge nøjagtigt i kanten. Bøj strimlen om i lighed med sømlægning. Sy lige i kanten.

3. Sy side- og skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
4. Klip en 2,5 cm bred og 10 cm lang strimmel på skrå til knaplukning. Sy snoren fra den skrå strimmel og juster længden. Her må du måle din knapdiameter og gange med 2 plus 2 cm (eks: din knap er 2 cm i diameter  $\times 2 = 4$  cm plus 2 = 6 cm). Lav løkke fra snoren og sy den på højre del af bagstykkets slids ved at forbinde snittene. Sy knappen fast på venstre del af slids bagpå.
5. Overlock kravens øverste kant og sidekanter, bøj dem mod vrangen og sy fast. Rynk kravens nederste kant. Sy kraven i halsudskæring, overlock sømrummene, og pres dem nedad. Sy pyntestik 0,5 cm fra sømmen i halsen på blusens retside, til af fastgøre sømrummene.
6. Klip elastikbånd i to stykker med længde ca. som håndleddets omkreds plus 1-2 cm. Sy elastikstykker på ærmer som markeret ved at strække dem til ærmebredden. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
7. Bøj oplægningssømrummene af model og ærmer 1 cm mod vrangen og pres, bøj dem igen 1 cm og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)