

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2637 Bluse med v-hals og rynker

Stof: Fast blusestof ca. 1 m (str. 32-48), ca. 1,3 m (str. 50-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 4 knapper.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 1,5 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Bærestykke bag – 1 del
3. Forstykke – 2 dele
4. Bærestykke for – 2 dele
5. Ærme – 2 dele
6. Krave – 2 dele
7. Forkantsbelægning – 2 dele
8. Manchet – 2 dele

Vlieseline:

1. Krave – 1 del
2. Forkantsbelægning – 2 dele
3. Manchet – 2 dele



SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykke og bageste bærestykke sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
3. Rynk forstykkets øverste kant mellem markeringer. Sy forstykke og forreste bærestykke sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
4. Overlock forkantsbelægningens indvendige kant. Sæt forkantsbelægningen og modellen sammen ret mod ret og sy forkanten. Fold forkantsbelægning mod vrangen og pres. Hæft belægning og modellen sammen langs halsudskæring.
5. Sy skulder- og sidesømmene.
6. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres.
7. Sy den udvendige krave ret mod ret på blusens halsudskæring. Klip sømrummene ned og pres dem ind i kraven. Bøj den indre kant af kraven indad og sy i den udvendige søm.
8. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres. Sy manchetterne til en cirkel, pres sømrummene fra hinanden. Fold manchetter på midten på langs og pres. Sy manchetter på vrangside på de nederste ærmekanter, overlock sømrummene og pres. Fold manchetter opad.
9. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.
10. Sy knaphuller langs forkanten i højre side. Sy knapperne i venstre side.

Tillykke – du er færdig :)