

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2648 Ærmeløs bluse

Stof: Fastvævet blusestof ca. 1 m (str. 32-46), ca. 1,4 m (str. 48-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 6 knapper.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 1,5 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 1 dele
3. Krave bag – 2 dele
4. Halsbelægning for – 1 del med fold
5. Halsbelægning bag – 1 del

Vlieseline:

1. Krave bag – 1 del
1. Halsbelægning for – 1 del med fold
2. Halsbelægning bag – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.



2. Sy kravens yderste del i bagstykkets halsudskæring, pres sømrummene opad.
3. Fold og hæft læggene på forstykkets skulderudskæringer som markeret (dybden af læggene peger mod siderne). Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
4. Sy kravens inderste del i bagstykkets halsbelægning, pres sømrummene opad. Sy skuldersømmene i halsbelægning, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningernes indvendige kant. Sæt belægning og bluse ret mod ret langs halsudskæring foran og kravekant bagpå. Klip hak i sømrummene i rundingerne og i hjørnet foran tæt ind til syningen, vend belægning mod vrangen og pres kanter. Hæft kravens dele sammen langs halssømmene bagpå.
5. Klip (eller brug et færdigt skråbånd) skråstrimler 4 cm brede og lig med ærmegabets længde + 4 cm. Fold skråstrimlerne langs midten med højre side ud og pres dem. Sy skråstrimler på udskæringen af ærmegabene. Bøj strimlerne skarpt om lige i sammensyningen, som skal ligge nøjagtig i kanten. Bøj strimlerne om i lighed med sømlægning. Sy lige i kanten.
6. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Overlock den nederste kant af blusen, bøj den mod vrangen og sy fast.
7. Sy knapper fast på forstykke.

Tillykke – du er færdig :)