

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2650 Kjole med volanter på ærmer

Stof: Fast kjolestof ca. 2,1 m (str. 32-48), ca. 2,4 m (str. 50-54) med en stofbredde på 150 cm;

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca.60 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 2 cm.

Stof:

1. Bærestykke bag – 2 dele
2. Bagstykke midterdel – 2 dele
3. Bagstykke sidedel – 2 dele
4. Bærestykke for – 1 del
5. Forstykke midterdel – 1 del med fold
6. Forstykke sidedel – 2 dele
7. Ærme øverste del – 2 dele
8. Ærme nederste del – 2 dele
9. Halsbelægning bag – 2 dele
10. Halsbelægning for – 1 del

Vlieseline:

1. Halsbelægning bag – 2 dele
2. Halsbelægning for – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.



2. Sy bagstykkets midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy bageste bærestykke og bagstykke sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
3. Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra markering af lynlåsen til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i.
4. Sy forstykkets sidedele til midterdel, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy forreste bærestykke og forstykke sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
5. Sy side- og skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Sy halsbelægning i skuldersømmene, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Hæft belægningen og modellen ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft halsbelægningen med skuldersømmene og lynlås.
7. Fold og hæft læg i ærmers nederste dele. Sy ærmers nederste og øverste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
8. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
9. Overlock de nederste kanter af ærmer og modellen, bøj dem mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)