

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2654 Bluse med læg på skulder

Stof: Fast blusestof ca. 1,5 m (str. 32-48), ca. 1,8 m (str. 50-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 2 knapper.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 1,2 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 2 dele
3. Ærme – 2 dele
4. Manchet – 2 dele
5. Forkantsbelægning– 2 dele
6. Halsbelægning bag – 1 del

Vlieseline:

1. Manchet – 2 dele
2. Forkantsbelægning– 2 dele
3. Halsbelægning bag – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.

2. Fold og hæft læg i forstykkets skulderkanter som markeret. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

3. Sy skuldersømmene i halsbelægning og forkantsbelægning, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Hæft belægningen og modellen ret mod ret og sy højre forkant, halsudskæring og venstre forkant fra top til markering. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres. Overlock sømrummene af venstre forkant fra markering til bunden.

4. Læg højre forstykke på venstre og sy dem fast med en pyntesøm langs højre forkant fra den lodrette markering til bunden. Sy pyntesøm fra den lodrette markering i højre forkant langs halsen og venstre forkant.

5. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

6. Klip to 4 cm brede skråstrimler og lig med ærmeslidsens længde + 4 cm. Fold skråstrimlerne langs midten med højre side ud og pres dem. Klip ærmeslidser som markeret. Kant de klippede slidskanter med skråstrimlerne. Fold og hæft læg i ærmets nederste kanter som markeret.

7. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.

8. Fold manchetterne på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend manchetterne og pres kanterne. Sy den ene kant af manchetter ret mod ret på de nederste ærmekanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj kanten af de indre manchetter indad og sy i den udvendige søm. Sy knaphuller og knapper i manchetter.

9. Overlock den nederste kant af blusen, bøj den mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)