

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2655 Kjole med pufærmer og knaplukning

Stof: Fast kjolestof ca. 2,6 m (str. 32-48), ca. 3 m (str. 50-54) med en stofbredde på 150 cm, fast stof til krave i en kontrasterende eller matchende farve ca. 0,3 m med en stofbredde min 90 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 11 knapper.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 3 cm.

Stof 1:

1. Bagstykke øverste del – 2 dele
2. Bagstykke nederste del – 2 dele
3. Forstykke øverste del – 2 dele
4. Forstykke nederste del – 2 dele
5. Ærme – 2 dele
6. Manchet – 2 dele
7. Forkantsbelægning – 2 dele
8. Halsbelægning bag – 1 деталь

Stof 2:

1. Krave – 2 dele



Vlieseline:

1. Krave – 1 del
2. Forkantsbelægning – 2 dele
3. Manchet – 2 dele
4. Halsbelægning bag – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy indsnit i bagstykkets øverste dele, pres dem mod midten.
3. Fold og hæft læg i bagstykkets nederste dele som markeret. Sy bagstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
4. Sy bagstykkets midterste søm, overlock sømrummene og pres dem til venstre.
5. Sy indsnit i forstykkets øverste dele, pres taljeindsnit mod midten og brystindsnit opad. Fold og hæft læg i forstykkets nederste dele som markeret. Sy forstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
6. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy skuldersømmene i hals- og forkantsbelægning, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant.
7. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres. Sy krave ret mod ret på kjolens halsudskæring.
8. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
9. Sæt forkantsbelægning og model sammen ret mod ret, sy langs forkanten af halsudskæringen (kraven liger imellem). Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Fold belægning mod vrangen og pres. Hæft belægningen med skuldersømmene og midtersømmen bagpå.
10. Sy ærmesømmene indtil markeringer af slidser, overlock sømrummene og pres dem fra

hinanden. Sy slidserne i 0,1 cm fra folden. Rynk de øverste kanter af ærmerne mellem markeringer og sy ærmer med i ærmegab. Overlock sømrummene sammen. Rynk ærmernes nederste kanter.

11. Fold manchetterne på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend manchetterne og pres kanterne. Sy den ene kant af manchetter ret mod ret på de nederste ærmekanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj kanten af de indre manchetter indad og sy i den udvendige søm.

12. Sy knaphuller på forstykke i højre side som markeret, sy knapper i venstre side. Sy knaphuller og knapper i manchetter.

Tillykke – du er færdig :)