

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2656 Lang sommerfrakke med læg

Stof: Fast jakkesætsstof ca. 3,5 m (str. 32-48), ca. 3,8 m (str. 50-54) med en stofbredde på 150 cm.

Foer ca. 2,4 m (str. 32-48), ca. 2,7 m (str. 50-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 10 knapper, 1 indvendig knap, bæltespænde.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 3 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Bagstykke nederste del – 2 dele
4. Forstykke midterdel – 2 dele
5. Forstykke sidedel – 2 dele
6. Forstykke nederste del – 2 dele
7. Ærme øverste del – 2 dele
8. Ærme nederste del – 2 dele
9. Krave – 2 dele med fold
10. Ærmestrop – 2 dele
11. Forkantsbelægning – 2 dele



12. Halsbelægning bag – 1 del

13. Bælte – 1 del

Foer:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Bagstykke nederste del – 2 dele
4. Forstykke midterdel – 2 dele
5. Forstykke sidedel – 2 dele
6. Forstykke nederste del – 2 dele
7. Ærme øverste del – 2 dele
8. Ærme nederste del – 2 dele

OBS: Forstykke og bagstykke til foeret skal klippes minus bredden af belægninger.

Vlieseline:

1. Krave – 1 del med fold
2. Forkantsbelægning – 2 dele
3. Halsbelægning bag – 1 del
4. Ærmestrop – 2 dele
5. Bælte – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykkets øverste side- og midterdele sammen, pres sømrummene mod midten. Sy midtersøm på bagstykkets øverste del, pres sømrummene mod venstre side.
3. Fold og hæft læg i bagstykkets nederste dele som markeret, dybden peger mod midten. Sy midtersøm på bagstykkets nederste del, overlock sømrummene og pres dem mod venstre. Sy bagstykkets øverste og nederste del sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
4. Sy forstykkets øverste side- og midterdele sammen, pres sømrummene mod midten. Fold og hæft læg i forstykkets nederste dele som markeret, dybden peger mod midten. Sy bagstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
5. Sy side- og skuldर्सømmene, pres sømrummene bagud. Overlock sømrummene i sidene fra talje til bunden.

6. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres. Sy krave ret mod ret på kjolens halsudskæring.

7. Fold ærmestropperne på midten på langs med retsiden ind. Sy den lange og en af de korte kanter sammen. Vend stropperne og pres.

8. Sy ærmesømmene, sæt ærmestrop i forreste ærmesøm, pres sømrummene. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres. Sy skulderpuder i.

9. Sy skuldersømmene på den bageste halsbelægning og forkantsbelægning sammen, pres sømrummene fra hinanden.

10. Sy foerets detaljer sammen, sy ærmerne i. Bøj foerets nederste kanter mod vrangen to gange 1 cm og sy fast. Sy foeret til de indvendige kanter af belægninger. Overlock sømrummene ved forkantsbelægning og pres. Sy foer til de nederste kanter af ærmer.

11. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og pres. Sæt belægning på modellen og sy på langs af de nederste kanter, forkanter og halsudskæring. Klip sømrummene i hjørnerne skråt af og klip hak i rundingerne tæt ind til syningen. Vend kjolen mod ret og pres. Sy pyntestik 0,7 cm fra forkanter.

12. Sy knaphuller i forstykkets højre side, sy knapper fast på forstykkets venstre side og på ærmestropper. Sy et knaphul i vestre forstykke. Sy den indvendige knap i højre forstykke indeni.

13. Fold bæltet på midten på langs med retsiden indad, sy kanterne sammen, lad den smalle side stå åben til at vende igennem. Klip hjørnerne skråt af, vend bæltet mod ret og pres. Sy det midlertidige hul op. Sæt bæltespænde på bælte og hæft fast.

Tillykke – du er færdig :)