

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2659 Kjole med sjalskrave

Stof: Fast kjolestof ca. 2 m (str. 32-48), ca. 2,5 m (str. 50-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca. 35 cm.

### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Bagstykke nederste del – 2 dele
4. Forstykke midterdel – 2 dele
5. Forstykke sidedel – 2 dele
6. Forstykke nederste del – 1 del med fold
7. Ærme – 2 dele
8. Krave – 2 dele

Vlieseline:

1. Krave – 1 del



## SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykkets midtersømme på de øverste og nederste dele, overlock sømrummene og pres dem mod venstre.
3. Sy skuldresømmene på kjolens øverste midterdele, overlock sømrummene og pres dem bagud.
4. Sæt kravendelene sammen ret mod ret og sy langs den yderste kant. Klip sømrummene ned. Vend kraven og pres. Sy den udvendige krave ret mod ret på blusens halsudskæring. Klip sømrummene ned og pres dem ind i kraven. Bøj den indre kant af kraven indad og sy i den udvendige søm.
5. Læg forstykkets højre midterdel over den venstre og juster midterlinjer og sidekanter. Hæft dem sammen i sidekanterne.
6. Sy skuldresømmene på kjolens øverste sidedele. Overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy kjolens øverste midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod sidedelene.
7. Sy kjolens øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem bagud.
8. Sy den højre sidesøm, overlock sømrummene og pres dem bagud. Overlock venstre sidesøms sømrum separat på hver del. Sy den venstre sidesøm fra ærmegabet til lynlåsmærket og fra det næste lynlåsmærke til bunden. Sy en lynlås i.
9. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
10. Overlock ærmernes nederste kanter og modellen, bøj dem mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)