

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2663 A-line kjole i to farver

Stof: Fast kjolestof i to farver

Stof 1 til de nederste dele ca. 1,5 m (str. 32-54)  
med en stofbredde på 150 cm.

Stof 2 til de øverste dele ca. 0,6 m (str. 32-54)  
med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca.  
60 cm, ribstof eller strikket stof til manchetter  
ca.15 cm langt og 40 cm bredt.



### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof 1:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 1 del med fold
3. Ærme nederste del – 2 dele

Stof 2:

1. Bærestykke bag – 2 dele
2. Bærestykke for – 1 del med fold
3. Halsbelægning for – 1 del
4. Halsbelægning bag – 2 dele
5. Ærme øverste del – 2 dele

Strikket stof:

1. Manchet – 2 dele

Vlieseline:

1. Halsbelægning for – 1 del

2. Halsbelægning bag – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.

2. Sy bageste bærestykke og bagstykke sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.

3. Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra markering af lynlåsen til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i.

4. Sy forreste bærestykke og forstykke sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.

5. Sy side- og skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

6. Sy skuldersømmene i halsbelægning, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Hæft belægningen og modellen ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft halsbelægningen med skuldersømmene og lynlåsen.

7. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.

8. Sy hver manchet til en cirkel, pres sømrummene fra hinanden. Fold manchetterne på midten på langs med retsiden udad og pres. Sy manchetterne til ærmernes nederste kanter ved at strække dem lidt, overlock sømrummene og pres.

9. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)