

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2664 Bluse med læg på skulder og knaplukning

Stof: Fast blusestof ca. 1,5 m (str. 32-48), ca. 1,8 m (str. 50-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 7 knapper.

### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2,5 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 2 dele
3. Ærme – 2 dele
4. Manchet – 2 dele
5. Forkantsbelægning– 2 dele
6. Halsbelægning bag – 1 del

Vlieseline:

1. Manchet – 2 dele
2. Forkantsbelægning– 2 dele
3. Halsbelægning bag – 1 del

### SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.



2. Fold og hæft læg i forstykkets skulderkanter som markeret. Sy skuldørsømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
3. Sy de midterste kanter af tilklippede krave sammen, pres sømrummene fra hinanden. Klip hak i sømrummene i hjørnerne mellem krave og skulder. Sy krave ind i bagstykkets halsudskæring, pres sømrummene mod kraven.
4. Sy skuldørsømmene i halsbelægning og forkantsbelægning, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Hæft belægningen og modellen ret mod ret og sy forkanter og halsudskæring. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres.
5. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Sy ærmesømmene indtil markeringer af slidser, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy slidserne i 0,1 cm fra folden. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
7. Fold manchetterne på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend manchetterne og pres kanterne. Sy den ene kant af manchetter ret mod ret på de nederste ærmekanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj kanten af de indre manchetter indad og sy i den udvendige søm. Sy knaphuller og knapper i manchetter.
8. Overlock den nederste kant af blusen, bøj den mod vrangen og sy fast.
9. Sy knaphuller langs forkanter i højre side. Sy knapperne fast på forstykkets venstre side.

Tillykke – du er færdig :)