

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

### **2679 Kjole med dekorative buede sømme.**

Stof: Fast kjolestof ca. 2 m (str. 32-48), ca. 2,5 m (str. 50-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Flieseline, usynlig lynlås ca. 60 cm.

#### **KLIPNING:**

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke øverste midterdel – 2 dele
2. Bagstykke øverste sidedel – 2 dele
3. Bagstykke nederste del – 2 dele
4. Forstykke øverste midterdel – 1 del med fold
5. Forstykke øverste sidedel – 2 dele
6. Forstykke nederste del – 1 del med fold
7. Halsbelægning for – 1 del
8. Halsbelægning bag – 2 dele
9. Ærme – 2 dele

Vlieseline:

1. Halsbelægning for – 1 del
2. Halsbelægning bag – 2 dele



## SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykkets øverste midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy pyntestik 0,2-0,4 cm fra sømmene. Sy bagstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy pyntestik 0,2-0,4 cm fra sømmen. Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra markering af lynlåsen til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i.
3. Sy indsnit i forstykkets midterdel, pres dem opad. Sy forstykkets øverste midterdel og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy pyntestik 0,2-0,4 cm fra sømmene. Sy forstykkets øverste og nederste del sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy pyntestik 0,2-0,4 cm fra sømmen.
4. Sy skulder- og sidesømmene sammen, overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Sy skuldर्सømmene i halsbelægning, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Hæft belægningen og modellen ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft halsbelægningen med skuldर्सømmene og lynlåsen.
6. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
7. Overlock de nederste kanter af ærmer og modellen, bøj dem mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)