

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2683 Bluse med voluminøse ærmer og bindekrave

Stof: Fast tæt vævet blusestof (fx tynd denim eller fløj) ca. 1,5 m (str. 32-54), ca. 2 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 11 trykknapper.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 2 dele
3. Bærestykke bag – 1 del med fold
4. Ærme øverste del – 2 dele
5. Ærme nederste del – 2 dele
6. Krave – 2 dele
7. Manchet – 2 dele
8. Bindebånd – 2 dele
9. Stolpe – 2 dele

Vlieseline:

1. Krave – 1 del
2. Manchet – 2 dele
3. Stolpe – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bærestykke og bagstykke sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy pyntestik 0,5 cm fra sømmen.
3. Sy indsnit i forstykke, pres dem opad.
4. Fold stolpen på midten på langs og pres. Sy det yderste snit af stolpen til forstykket, pres sømrummene imod stolpen. Bøj den indvendige kant af stolpen indad og sy den i sømmen på den ydre stolpe. Sy pyntestik 0,5 cm fra stolpens lange kanter.
5. Sy side- og skuldere sømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres. Sy den udvendige krave ret mod ret på blusens halsudskæring. Klip sømrummene ned og pres dem ind i kraven. Bøj den indre kant af kraven indad og sy i den udvendige søm. Sy pyntestik 0,5 cm fra kravens kanter hele vejen rundt.
7. Rynk de øverste og nederste kanter af ærmets nederste dele. Sy ærmets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy pyntestik 0,5 cm fra sømmen. Sy ærme sømmene indtil markeringer af slidser, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy slidserne i 0,1 cm fra folden. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
8. Fold manchetterne på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend manchetterne og pres kanterne. Sy den ene kant af manchetter ret mod ret på de nederste ærmekanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj kanten af de indre manchetter indad og sy i den udvendige søm. Sy pyntestik 0,5 cm fra manchetternes kanter hele vejen rundt.
9. Fold bindebåndene på midten på langs med retsiden ind. Sy de lange og de skrå kanter sammen. Vend bindebåndene og pres. Sy pyntestik 0,5 cm fra bindebåndenes kanter. Overlock de åbne korte kanter af bindebåndene, bøj dem ind og sy bindebåndene på kraven ved skuldere sømmene med to parallelle sting.
10. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.
11. Sæt trykknapper på stolperne, kraven og manchetterne som markeret.

Tillykke – du er færdig :)