

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2684 A-line coat med revers og bælte

Stof: Fast stof ca. 2,5 m (str. 32-44), ca. 3 m (str. 46-54) med en stofbredde på 150 cm.

Foer 2,2 m (str. 32-44), ca. 2,7 m (str. 46-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 5 knapper, skulderpuder.



### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til lommelister og lommeposer – 2 cm, til oplægning af modellen og ærmer – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Bærestykke – 1 del
4. Belægning til bærestykke – 1 del
5. Forstykke midterdel – 2 dele
6. Forstykke sidedel – 2 dele
7. Forkantsbelægning – 2 dele
8. Ærme øverste del – 2 dele
9. Ærme nederste del – 2 dele
10. Halsbelægning bag – 1 del
11. Overkrave – 1 del

12. Underkrave – 1 del
13. Lommeliste – 2 dele
14. Ærmestrop – 2 dele
15. Bælte – 1 del
16. Bæltestrop – 1 del

Foer:

1. Bagstykke sidedel – 2 dele
2. Forstykke sidedel – 2 dele
3. Ærme øverste del – 2 dele
4. Ærme nederste del – 2 dele
5. Bagstykke midterdel til foer – 2 dele
6. Forstykke midterdel – 2 dele
7. Stor lommepose – 2 dele
8. Lille lommepose – 2 dele

**OBS:** Forstykke til foeret skal klippes minus bredden af forkantsbelægningen.

Vlieseline:

1. Forkantsbelægning – 2 dele
2. Overkrave – 1 del
3. Halsbelægning bag – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Og stryg også vlieseline på ærmegabenes sømrum på bagstykker og forstykker og indgangen til lommer. Stryg 1 cm brede strimler vlieseline på vrangsidens af forstykket ved reversets foldelinjer.

2. Marker lommen på forstykkets sidedel som vist på mønstret. Fold og pres en lommeliste langs midten. Sy lille lommepose på indersiden af lommelisten. Sy forkant af lommelisten langs den nederst markerede linje af lommen. Sy lommebelægning over på større lommepose. Sy stor lommepose på langs af den øverst markerede linje af lommen. Klip lommeåbningen. Klip diagonalt mod slutningen af sømmen 1 mm fra enden af lommeåbningen. Vend lommelisten og den store lommepose på vrangsidens gennem lommeåbningen. Sy en dobbelt søm i indersiden nær hjørnerne for at fastgøre enderne af lommen. Sy kanter af store og små lommeposer sammen, overlock sømrummene. Sy den anden lomme på samme måde.

3. Sy forstykkets side- og midterdele sammen, overlock sømrummene fra taljen til bunden,

og pres dem mod midten.

4. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene fra taljen til bunden, og pres dem fra hinanden.

5. Sæt bærestykkets belægning ret mod ret på bærestykke og sy langs den nederste kant. Klip sømrummene ned, fold belægning mod vrangen og pres. Sy pyntestik 0,5 cm fra den nederste kant. Sæt bærestykke på bagstykkets midterdel, så belægningens inderste kant og bagstykkets øverste kant passer, og sy fra retten gennem de tre lag (bærestykke, belægning og bagstykke) ca. 2,5 cm fra bærestykkets nederste kant.

6. Sy bagstykkets midterdel og sidedele sammen, overlock sømrummene fra taljen til bunden og pres dem mod midten.

7. Sy skulder- og sidesømmene, pres sømrummene fra hinanden.

8. Sy halsbelægning og forkantsbelægning sammen, pres sømrummene fra hinanden.

9. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned, vend kraven og pres.

10. Læg forkantsbelægning på forstykke og sy langs belægningens nederste kant, forkanten og reversen indtil markeringen af kraven. Fold forkantssømrummene mod belægning og sy fast 0,2 cm fra sømmen. Fols reverssømrummene mod forstykke og sy fast 0,2 cm fra sømmen. Fold forkantsbelægning mod vrangen, ret og pres kanterne. Overlock modellens oplægningsømrum, bøj dem mod vrangen, pres og sy fast.

11. Sy underkrave ret mod ret på modellens halsudskæring. Sy overkraven ret mod ret på halsudskæring i halsbelægning og forkantsbelægning, pres sømrummene fra hinanden. Hæft halssømrummene i overkraven og underkraven sammen.

12. Fold den ene af bæltestroppens lange kanter mod vrangen og pres. Overlock den anden lange kant af bæltestroppen, bøj den mod vrangen over den første kant, og pres. Sy på langs 0,2 cm fra kanterne. Klip bæltestroppen i 10 lige store stykker.

13. Sy bæltestropper fast på ærmernes dele som markeret. Sy ærmesømmene, pres sømrummene fra hinanden. Fold ærmernes oplægningsømrum mod vrangen og pres.

14. Sy ærmer med i ærmegab. Sy skulderpuder i.

15. Sy foerets detaljer sammen, sy ærmerne i. Bøj foerets nederste kant mod vrangen 2 gange 1 cm og sy fast.
16. Sy foeret til de indvendige kanter af belægninger. Sy foer til de nederste kanter af ærmer.
17. Sy pyntestik langs forkanten og kraven.
18. Fold ærmestroppe på midten på langs med retsiden ind. Sy kanterne sammen, lad i sømmen et lille stykke stå åbent til at vende igennem. Klip hjørnerne skråt af, vend ærmestroppe mod ret og pres. Sy de midlertidige huller op. Sy pyntestik 0,5 cm fra kanterne hele vejen rund.
19. Sy bæltet på samme måde som ærmestroppe.
20. Sy bæltestropper på sømmene i forstykke og bagstykke som markeret. Træk bæltet igennem beltestroppe.
21. Sy knaphuller i højre forstykke og i ærmestroppe som markeret. Sy knapper fast på venstre forstykke og ærmestroppe. Træk ærmestroppe igennem bæltestropperne på ærmerne og luk knapperne.

Tillykke – du er færdig :)