

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2687 Skjortekjole med draperede ærmer

Stof: Fast kjolestof ca. 1,7 m (str. 32-42), ca. 2,2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 10 knapper.

### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 3 cm.

Stof:

1. Bagstykke øverste del – 2 dele
2. Bagstykke nederste del – 2 dele
3. Forstykke øverste del – 2 dele
4. Forstykke nederste del – 2 dele
5. Ærme øverste del – 2 dele
6. Ærme nederste del – 2 dele
7. Ærmets belægning – 2 dele
8. Forkantsbelægning – 2 dele
9. Halsbelægning bag – 1 del
10. Krave – 2 dele
11. Kravestand – 2 dele

Vlieseline:

1. Krave – 1 del
2. Forkantsbelægning – 2 dele



3. Halsbelægning bag – 1 del

4. Kravestand – 1 del

#### SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.

2. Sy indsnit i bagstykkets øverste og nederste dele, pres dem mod midten. Sy bagstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.

3. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem mod venstre.

4. Sy indsnit i forstykkets øverste og nederste dele, pres dem mod midten. Fold og hæft læg i forstykkets nederste dele som markeret. Sy forstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.

5. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy skulderyømmene i belægning, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant.

6. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres. Sy pyntestik tæt på kravens kanter. Ri kravens påsyningskanter sammen på den øverste kant af den udvendige stand. Pres sømrummet langs den nederste kant på den indvendige stand mod vrangen. Hæft standens dele sammen ret mod ret, kraven ligger imellem. Sy langs forkanten og den øverste kant, start hhv. slut foran ved standens påsyningslinje. Hæft for enderne af sømmen. Klip sømrummene ned. Vend standen, fold kraven opad og pres. Sy kravestand ret mod ret på kjolens halsudskæring.

7. Sæt belægning og model sammen ret mod ret, sy langs forkanter og halsudskæring (kraven ligger imellem). Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft belægningen med skulderyømmene og bageste midtersøm. Sy pyntestik langs forkanten som markeret.

8. Fold og hæft læg i ærmets nederste dele som markeret, dybderne peger opad. Sy ærmesømmene. Sy sømmene i ærmets belægning. Sæt ærmets nederste dele og ærmets belægninger sammen ret mod ret og sy langs de nederste kanter. Vend ærmets nederste dele og pres de nederste kanter. Hæft belægninger og ærmer sammen i de øverste kanter. Sy ærmesømmene på ærmets øverste dele, overlock sømrummene og pres dem bagud, Sy ærmets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.

9. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.

10. Sy knaphuller og knapper som markeret.

Tillykke – du er færdig :)