

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2693 Bluse med sløjfe på brystet

Stof: Fast blusestof ca. 1,3 m (str. 32-42), ca. 1,6 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca. 30 cm.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 1,5 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Bærestykke bag – 1 del
4. Forstykke – 2 dele
5. Ærme – 2 dele
6. Krave – 2 dele
7. Kravestand – 2 dele
8. Stolpe – 2 dele
9. Sløjfestykke – 2 dele
10. Sløjfeløkke – 2 dele
11. Strop til sløjfe – 2 dele

Vlieseline:

1. Krave – 1 del
2. Kravestand – 1 del

3. Stolpe – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykkets side- og midterdele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem mod venstre. Sy bærestykke og bagstykke sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
3. Sy indsnit i forstykke, pres brystindsnit opad og taljeindsnit mod midten.
4. Sy sløjfeløkke til en ring, pres sømrummene fra hinanden. Fold sløjfeløkke på midten på langs med retsiden udad og pres. Fold sløjfestykke på midten på langs ret mod ret og sy langs den nederste og yderste kant. Ven sløjfen mod ret og pres. Sæt sløjfen ind i sløjfeløkken ved at folde små lægge på sløjfen, hæft dem sammen i de midterste kanter. Fold strop til sløjfe på midten på langs ret mod ret og sy de lange kanter sammen. Vend stroppen mod retten og pres. Læg stroppen på forstykke som markeret og hæft fast i midter- og sidekant. Læg sløjfen på stroppen og hæft de midterste kanter fast sammen.
5. Fold stolpen på midten på langs og pres. Sy det yderste snit af stolpen til forstykket, pres sømrummene imod stolpen. Bøj den indvendige kant af stolpen indad og sy den i sømmen på den ydre stolpe.
6. Overlock venstre sidesøms sømrum separat på hver del. (er der to dele?) Sy den venstre sidesøm fra ærmegabet til lynlåsmærket og fra det næste lynlåsmærke til bunden. Sy en lynlås i. Sy skuldresømmene og den højre sidesøm, overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres. Sy pyntestik tæt på kravens kanter. Ri kravens påsyningskanter sammen på den øverste kant af den udvendige stand. Pres sømrummet langs den nederste kant på den indvendige stand mod vrangen. Hæft standens dele sammen ret mod ret, kraven ligger imellem. Sy langs forkanten og den øverste kant, start hhv. slut foran ved standens påsyningslinje. Hæft for enderne af sømmen. Klip sømrummene ned. Vend standen, fold kraven opad og pres. Sy den udvendige stand ret mod ret på blusens halsudskæring. Klip sømrummene ned og pres dem ind i standen. Ri den indvendige stand fast på påsyningssømmen. Sy pyntestik fra retsiden hele vejen rundt tæt på standens kanter, idet den indvendige kant medtages.

8. Sæt forstykkets højre del på venstre og sy dem sammen langs stolpens kant, start syning 10 cm fra toppen.
9. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
10. Overlock de nederste kanter af ærmer og model, bøj dem mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)