

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2695 Dobbeltlags bluse-vest

Stof: Fast blusestof ca. 1,5 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 1 knap.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke yderste del – 2 dele
2. Bagstykke inderste del – 2 dele
3. Forstykke yderste del – 2 dele
4. Forstykke inderste del – 1 del med fold
5. Halsbelægning – 2 dele

Vlieseline:

1. Halsbelægning – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy indsnit i bagstykkets inderste dele, pres dem mod midten. Sy midtersøm på bagstykkets inderste del fra markeringer af slids til bunden, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy slidsen i 0,1 cm fra folden.



3. Sy midtersøm på bagstykkets yderste del fra markeringer af slids til bunden, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy slidsen i 0,1 cm fra folden.
4. Sy indsnit i forstykkets inderste del, klip sømrummene til 1 cm, overlock og pres dem mod midten.
5. Sy skulder og sidesømmene i inderste del, overlock sømrummene og pres dem bagud. Overlock den nederste kant af inderste del, bøj den mod vrangen og sy fast.
6. Sy skulder og sidesømmene i yderste del, overlock sømrummene og pres dem bagud. Overlock den nederste kant og forkant af yderste del, bøj dem mod vrangen og sy fast.
7. Sæt yderste del på inderste og hæft i halsudskæring og ærmegab.
8. Klip (eller brug et færdigt skråbånd) skråstrimler 4 cm brede og lig med ærmegabets længde + 4 cm. Fold skråstrimlerne langs midten med højre side ud og pres dem. Sy skråstrimler på udskæringen af ærmegabene. Bøj strimlerne skarpt om lige i sammensyningen, som skal ligge nøjagtig i kanten. Bøj strimlerne om i lighed med sømlægning. Sy lige i kanten.
9. Klip en 2,5 cm bred og 10 cm lang strimmel på skrå til knaplukning. Sy snoren fra den skrå strimmel. Juster længden af snoren til at lave løkken. Her må du måle din knapdiameter og gange med 2 plus 2 cm. (eks: din knap er 2 cm i diameter $\times 2 = 4$ cm plus 2 = 6 cm.) Lav løkke fra snøren.
10. Sæt halsbelægningens dele sammen ret mod ret, sæt løkken imelem belægningens dele i højre side og sy den øverste kant og sidekanter. Klip hjørnerne skråt af, vend belægning og pres. Sy den udvendige belægning ret mod ret på blusens halsudskæring. Klip sømrummene ned og pres dem ind i belægning. Bøj den indre kant af belægningen indad og sy i den udvendige søm.
11. Sy knap fast på halsbelægning bagpå.

Tillykke – du er færdig :)