

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2698 Bluse med flagermusærmer og peplum

Stof: Fast blusestof ca. 1,2 m (str. 32-44), ca. 1,6 m (str. 46-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 5 knapper 1 indvendig knap.



### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 1,5 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Peplum bag – 1 del
3. Forstykke – 2 dele
4. Peplum for – 2 dele
5. Forkantsbelægning – 2 dele
6. Manchet – 2 dele
7. Krave – 2 dele
8. Kravestand – 2 dele

Vlieseline:

1. Krave – 1 del
2. Kravestand – 1 del
3. Manchet – 2 dele
4. Forkantsbelægning – 2 dele

## SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Og stryg også vlieselinen på vrangside af tilklippede forkantsbelægning i peplum.
2. Sy indsnit i bagstykke og forstykke, klip sømrummene til 1 cm, overlock den og pres mod midten.
3. Sy skuldresømmene og øverste ærmesømme, overlock sømrummene og pres dem bagud.
4. Overlock forkantsbelægningens indvendige kant. Sæt forkantsbelægning og forstykke sammen ret mod ret og sy langs forkanten. Fold belægning mod vrangen og pres.
5. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres. Sy pyntestik tæt på kravens kanter. Ri kravens påsyningskanter sammen på den øverste kant af den udvendige stand. Pres sømrummet langs den nederste kant på den indvendige stand mod vrangen. Hæft standens dele sammen ret mod ret, kraven ligger imellem. Sy langs forkanten og den øverste kant, start hhv. slut foran ved standens påsyningslinje. Hæft for enderne af sømmen. Klip sømrummene ned. Vend standen, fold kraven opad og pres. Sy den udvendige stand ret mod ret på blusens halsudskæring. Klip sømrummene ned og pres dem ind i standen. Ri den indvendige stand fast på påsyningssømmen. Sy pyntestik fra retten hele vejen rundt tæt på standens kanter, idet den indvendige kant medtages.
6. Sy side- og ærmesømmene indtil markeringer af slidser, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy slidserne i 0,1 cm fra folden.
7. Sy sidesømmene i peplum. Overlock sømrummene og pres dem bagud. Overlock peplums forreste midterkanter. Sæt peplum og øverste del af blusen sammen, fold tilklippede peplums belægning over blusen og hæft. Sy peplum og øverste del af blusen sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Fold peplums belægning mod vrangen og pres.
8. Fold manchetterne på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend manchetterne og pres kanterne. Sy den ene kant af manchetter ret mod ret på de nederste ærmekanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj kanten af de indre manchetter indad og sy i den udvendige søm.
9. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.

10. Sy knaphuller og knapper i bluse og manchetter som markeret.

Tillykke – du er færdig :)