

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2701 Bluse med pufærmer og slidshals

Stof: Fast blusestof ca. 1,4 m (str. 32-50), ca. 1,8 m (fra str. 52) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 1 knap, elastik ca. 0,8 cm bred og 1 m lang.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 11 cm sømrum på alle syninger, til oplægning og ærmernes nederste kanter – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 1 del med fold
3. Ærme øverste del – 2 dele
4. Ærme nederste del – 2 dele
5. Halsbelægning bag – 1 del
6. Halsbelægning for – 1 del

Vlieseline:

1. Halsbelægning bag – 1 del
2. Halsbelægning for – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.

2. Sy indsnit i forstykke, pres dem opad.
3. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
4. Sy ærmernes øverste og nederste dele saammen, overlock sømrummene og pres dem nedad. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Rynk ærmekupler. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres. Overlock de nederste ærmekanter, bøj dem mod vrangen og sy fast 1 cm fra folden, lad ca. 1,5 cm i sømmene stå åbne for at trække elastikken igennem. Træk elastikken igennem de resulterende løbegange, hæft enderne af elastik sammen og sy de midlertidige huller op.
5. Klip på skrå en strimmel 2,5 cm bred og 10 cm lang til knaplukning. Sy snoren fra den skrå strimmel og juster længden. Her må du måle din knapdiameter og gange med 2 plus 2 cm. (eks: din knap er 2 cm i diameter $\times 2 = 4$ cm plus 2 = 6 cm.) Lav løkke fra snoren og hæft enderne sammen.
6. Sy skuldर्सømmene i halsbelægning, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Hæft belægningen og modellen ret mod ret. Klip slids som markeret fra bagstykkets halsudskæring ca. 2 cm ned. Sæt løkke imellem modellen og halsbelægning i højre side af slids 1 cm fra halsudskæring. Sy langs halsudskæring. Sy rundt om markering af den bageste slids med sømrummet ved 0,7 cm og spids ud til 0,1 cm i hjørnet. Klip op mellem syningerne. Sy rundt om den forreste markering af slids, klip sømrummene ned. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft halsbelægningen med skuldर्सømmene. Hæft hjørner af forreste slids sammen med skjult håndstikning. Sy knap på bageste slids ved hjørnet i venstre side.
7. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)