

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2702 Bluse med korte kimonoærmer og v-hals

Stof: Fast blusestof ca. 1 m (str. 32-44), ca. 1,2 m (str. 46-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 1,5 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 1 del med fold
3. Belægning for – 4 dele
4. Belægning bag – 4 dele

Vlieseline:

1. Belægning for – 2 dele
2. Belægning bag – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sæt belægningens bageste dele parvis sammen ret mod ret og sy halsudskærling. Vend belægningsdelene og pres. Læg højre del af belægning på venstre og hæft de nederste



kanter sammen. Sy belægning på bagstykkets halsudskæring, klip hak i hjørnet, overlock sømrummene og pres dem mod bagstykke.

3. Sæt belægnings forreste dele parvis sammen ret mod ret og sy halsudskærling. Vend belægningens delene og pres. Læg højre del af belægning på venstre og hæft de nederste kanter sammen. Sy belægning på forstykkets halsudskæring, klip hak i hjørnet, overlock sømrummene og pres dem mod forstykke.

4. Sy skuldørsømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

5. Klip (eller brug et færdigt skråbånd) 4 cm brede skråstrimler og lig med ærmegabets længde + 4 cm. Fold skråstrimlerne langs midten med højre side ud og pres dem. Sy skråstrimler på ærmegabenes udskæringer. Bøj strimlerne skarpt om lige i sammensyningen, som skal ligge nøjagtig i kanten. Bøj strimlerne om i lighed med sømlægning. Sy lige i kanten.

6. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

7. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)