

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2708 Bluse med slidser på ærmerne foran

Stof: Fast blusestof ca. 1,2 m (str. 32-50), ca. 1,4 m (str. 52-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 1,5 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 1 del med fold
3. Ærme øverste del – 2 dele
4. Ærme nederste del – 2 dele
5. Halsbelægning bag – 1 del
6. Halsbelægning for – 1 del

Vlieseline:

1. Halsbelægning bag – 1 del
2. Halsbelægning for – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy brystindsnit i forstykke, pres dem opad.



3. Sy side- og skuldørsømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
4. Sy skuldørsømmene i halsbelægning, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Hæft belægningen og modellen ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft halsbelægningen med skuldørsømmene.
5. Sy de forreste ærmesømme, overlock sømrummene og pres dem mod ærmernes nederste dele. Klip (eller brug et færdigt skråbånd) 4 cm brede skråstrimler og lig med de nederste ærmekanters længde + 4 cm. Fold skråstrimlerne langs midten med højre side ud og pres dem. Sy skråstrimler på nederste ærmekanter. Bøj strimlerne skarpt om lige i sammensyningen, som skal ligge nøjagtig i kanten. Bøj strimlerne om i lighed med sømlægning. Sy lige i kanten.
6. Sy de nederste ærmesømme, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
7. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)