

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2710 Kjole med rynker i siderne

Stof: Fast kjolestof ca. 2 m (str. 32-44), ca. 2,5 m (str. 46-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca. 60 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af kjole – 2 cm, til oplægning af ærmer – 1,5 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke øverste sidedel – 2 dele
3. Bagstykke nederste sidedel – 2 dele
4. Forstykke øverste sidedel – 2 dele
5. Forstykke nederste sidedel – 2 dele
6. Forstykke midterdel – 1 del med fold
7. Halsbelægning for – 1 del
8. Halsbelægning bag – 2 dele
9. Ærme – 2 dele

Vlieseline:

1. Halsbelægning for – 1 del
2. Halsbelægning bag – 2 dele



SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra markering af lynlåsen til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i.
3. Rynk de øverste kanter af bagstykkets nederste sidedele. Sy bagstykkets øverste og nederste sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy bagstykkets sidedele og midterdel sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
4. Rynk de øverste kanter af forstykkets nederste sidedele. Sy forstykkets øverste og nederste sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy forstykkets sidedele og midterdel sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
6. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Sy skulderyømmene i halsbelægning, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Hæft belægningen og modellen ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft halsbelægningen med skulderyømmene og lynlåsen.
8. Overlock ærmernes nederste kanter, bøj dem mod vrangen og sy fast. Sy ærmeyømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
9. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)