OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2717 Top med åbne skuldre og polo-lukning

Stof: Fast blusestof ca. 0,8 m (str. 32-44), ca. 1 m (str. 46-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:
1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 1 del med fold
3. Stolpe – 4 dele
4. Halsbelægning – 2 dele

Vlieseline:
1. Halsbelægning – 1 del
2. Stolpe – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.

2. Sy midtersømmen i bagstykke, overlock sømrummene og pres dem mod venstre.

3. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

4. Klip (eller brug et færdigt skråbånd) 4 cm brede skråstrimler og lig med ærmegabets længde + 5 cm. Fold skråstrimlerne langs midten med højre side ud og pres dem. Sy skråstrimler på ærmegabenes udskæringer. Klip hak i sømrummene. Bøj strimlerne om på vrangsiden og sy fast langs folden på hoveddelen. Pres sømmen.

5. Sæt stolpedelene ret mod ret og sy den ydre kant. Klip sømrummene ned, vend stolpen og pres. Sy knaphullerne i højre stolpe som markeret. Sy stolpedelene ret mod ret på forstykket, overlock sømrummene og pres dem mod forstykke. Læg højre stolpe på den venstre, sy de nederste ender samlet på forstykket ret mod ret. Overlock sømrummene og pres dem nedad.

6. Sæt halsbelægningens dele ret mod ret og sy den ydre kant. Klip sømrummene ned, vend belægningen og pres. Sy den udvendige belægning ret mod ret på blusens halsudskæring. Pres sømrummene mod belægningen. Bøj den indre kant af belægningen indad og sy i den udvendige søm. Ved skuldrene sy belægningsdelene sammen langs den nederste kant.

7. Overlock den nederste kant af modellen, fold den mod vrangen og sy fast.

8. Sy knapperne på.

Tillykke – du er færdig :)