

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2726 A-line spencer med dekorative sømme

Stof: Fast let denimstof ca. 2,2 m (str. 32-42), ca. 2,7 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca. 50 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke mellemdel – 2 dele
3. Bagstykke sidedel – 2 dele
4. Forstykke midterdel – 2 dele
5. Forstykke mellemdel – 2 dele
6. Forstykke sidedel – 2 dele
7. Bagstykke nederste del – 2 dele
8. Forstykke nederste del – 2 dele
9. Halsbelægning bag – 2 dele
10. Halsbelægning for – 1 del

Vlieseline:

1. Halsbelægning bag – 2 dele
2. Halsbelægning for – 1 del



SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykkets midter-, mellem- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy pyntestik 0,7 cm langs sømmene. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy bageste nederste dele til bagstykket, overlock sømrummene og pres dem nedad. Sy pyntestik 0,7 cm langs sømmene.
3. Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra markering af lynlåsen til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i.
4. Sy forstykkets midter-, mellem- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy pyntestik 0,7 cm langs sømmene. Sy forreste nederste dele til forstykkets dele, overlock sømrummene og pres dem nedad. Sy pyntestik 0,7 cm langs sømmene.
5. Sy den midterste søm på forstykket, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy pyntestik 0,7 cm langs sømmen på begge sider.
6. Sy side- og skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Sy skuldersømmene i halsbelægningern, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Hæft belægningen og modellen ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft halsbelægningen med skuldersømmene og lynlåsen.
8. Klip (eller brug et færdigt skråbånd) 4 cm brede skråstrimler og lig med ærmegabets længde + 4 cm. Fold skråstrimlerne langs midten med højre side ud og pres dem. Sy skråstrimler på ærmegabenes udskæringer. Bøj strimlerne skarpt om lige i sammensyningen, som skal ligge nøjagtig i kanten. Sy lige i kanten.
9. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)