

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2732 Kort kjole med høj talje

Stof: Fast kjolestof ca. 1,9 m (str. 32-42), ca. 2,3 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 3 knapper, elastiktråd, usynlig lynlås ca. 35 cm.



### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke øverste del – 1 del med fold
2. Bagstykke nederste del – 1 del med fold
3. Forstykke øverste del – 2 dele
4. Forstykke nederste del – 1 del med fold
5. Ærme – 2 dele
6. Forkantsbelægning – 2 dele
7. Halsbelægning bag – 1 del
8. Flæse – 1 del med fold

Vlieseline:

1. Forkantsbelægning – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 1 del

## SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy indsnit på bagstykkets dele og pres dem mod midten. Sy indsnit på forstykkets dele, klip sømrummene med overlock til 1 cm og pres dem mod midten.
3. Sy skuldereømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
4. Fold flæsedelen langs midten med retsiden ud, hæft de lange kanter sammen og pres. Rynk flæsens kant som ikke er foldet. Sy flæsen på højre forkant og halsudskæring.
5. Sy skuldereømmene på for- og halsbelægning, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens udvendige kant. Sæt belægning og modellen sammen ret mod ret og sy langs den højre forkant og halsudskæring (flæsen ligger imellem). Klip hak i sømrummene i rundingerne, fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft belægningen med skuldereømmene. Overlock midterkant på venstre forstykke. Læg højre forstykke over venstre, så midterlinjerne flugter, og sy langs den højre forkant.
6. Rynk øverste kant på bagstykkets nederste del. Sy bagstykkets nederste og øverste del sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
7. Rynk øverste kant på forstykkets nederste del. Sy forstykkets nederste og øverste del sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
8. Overlock venstre sidesøms sømrum separat på hver del. Sy den venstre sidesøm fra ærmegabet til lynlåsmærket og fra det næste lynlåsmærke til bunden. Sy en lynlås i. Sy den højre sidesøm, overlock sømrummene og pres dem bagud.
9. Sy ærmeømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
10. Bøj oplægningssømrummene af modellen og ærmer 1 cm mod vrangen og pres, bøj dem igen 1 cm og sy fast.
11. Sy to parallelle sømme på de nederste kanter af ærmer langs de markerede linjer med elastiktråd.
12. Sy knapper fast på forstykket som markeret.



Model 2732

symønster fra pppp.dk

Tillykke – du er færdig :)