

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2751 Løs jerseykjole med bælte

Stof: Strikket stof med medium strækprocent i to farve eller mønstret.

Stof 1 (til kjolen) ca. 1,5 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Stof 2 (til ærmerne og halsbelægningen) ca. 0,7 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline til strikket stof

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 3 cm.

Stof 1:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 1 del med fold
3. Manchet – 2 dele
4. Bælte – 1 del med fold

Stof 2:

1. Ærme – 2 dele
2. Krave – 2 dele



Vlieseline:

1. Krave – 1 del
2. Manchet – 2 dele
3. Bælte – 1 del med fold

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Stryg vlieseline på vrangsiden af tilsvarende stofdele.
2. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
3. Sæt kravedelene sammen ret mod ret og sy de ydre kanter sammen. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres.
4. Sy den udvendige krave ret mod ret på modellens halsudskæring. Overlock sømrummene, pres dem mod modellen og sy pyntestik 0,5 cm fra sømmen.
5. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres dem mod modellen.
6. Sy ærme- og sidesømmene til markeringer af slidserne. Overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy slidserne i 0,1 cm fra folden.
7. Sy hver manchet til en cirkel, pres sømrummene fra hinanden. Fold manchetterne på midten på langs med retsiden udad og pres. Sy manchetterne til ærmernes nederste kanter ved at strække dem lidt, overlock sømrummene og pres.
8. Overlock modellens nederste kant, bøj den mod vrangen og sy den fast.
9. Fold bæltet på midten på langs med retsiden indad, sy kanterne sammen, lad den smalle side stå åben til at vende igennem. Klip hjørnerne skråt af, vend bæltet mod ret og pres. Sy det midlertidige hul op.

Tillykke – du er færdig :)