

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2762 Skjortekjole med kimonoærmer og revers

Stof: Fast kjolestof ca. 1,7 m (str. 32-42), ca. 2,2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 8 knapper.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke øverste del – 1 del med fold
2. Bagstykke nederste del – 2 dele
3. Forstykke øverste del – 2 dele
4. Forstykke nederste del – 2 dele
5. Forkantsbelægning – 2 dele
6. Krave – 2 dele
7. Manchet – 2 dele
8. Halsbelægning bag – 1 del

Vlieseline:

1. Forkantsbelægning – 2 dele
2. Krave – 1 del
3. Manchet – 2 dele
4. Halsbelægning bag – 1 del



SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Læg og hæft et wienerlæg i bagstykkets øverste del som markeret. Rynk den nederste kant på bagstykkets øverste del.
3. Sy midtersømmen i bagstykkets nederste del, overlock sømrummene og pres dem mod venstre. Sy bagstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
4. Rynk den nederste kant på forstykkets øverste del.
5. Sy forstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
6. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres.
8. Sy forkantsbelægningerne og halsbelægningen sammen, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant.
9. Læg belægningen ret mod ret på modellen, og sy langs forkanterne og reverserne. Sy op til markeringer af krave. Klip hjørnerne skråt af. Fold belægningen mod vrangen og pres.
10. Sy underkraven i modellens halsudskæring og overkraven i belægningens halsudskæring, pres sømrummene fra hinanden. Hæft halssømrummene sammen tæt på sømmen.
11. Sy side- og ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
12. Sy manchetterne hver for sig til en cirkel, pres sømrummene fra hinanden. Fold manchetterne på midten på langs med retsiden udad og pres. Sy manchetterne til vrangside af ærmernes nederste kanter. Overlock sømrummene. Fold manchetterne udad og hæft dem langs ærmesømmene.
13. Pres kjolens nederste kant 1 cm mod vrangen og pres, fold den igen 1 cm og sy fast.

14. Sy knaphuller i højre forstykke som markeret og sy knapper fast på venstre forstykke.

Tillykke – du er færdig :)