

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2765 Ærmeløs kjole med flæser

Stof: Fast kjolestof ca. 1,7 m (str. 32-42), ca. 2,1 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca. 60 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke øverste del, midterdel – 2 dele
2. Bagstykke øverste del, sidedel – 2 dele
3. Bagstykke nederste del, midterdel – 2 dele
4. Bagstykke nederste del, sidedel – 2 dele
5. Bagstykke nederste del, sidedel 1 – 2 dele
6. Forstykke øverste del, midterdel – 1 del
7. Forstykke øverste del, sidedel – 2 dele
8. Forstykke nederste del, midterdel – 1 del med fold
9. Forstykke nederste del, sidedel – 2 dele
10. Forstykke nederste del, sidedel 1 – 2 dele
11. Halsbelægning for – 1 del
12. Halsbelægning bag – 2 dele



Vlieseline:

1. Halsbelægning for – 1 del
2. Halsbelægning bag – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykkets øverste og nederste midterdele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
3. Sy bagstykkets nederste sidedele 1 sammen med de nederste sidedele, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy bagstykkets øverste og nederste sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy bagstykkets midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
4. Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra markering af lynlåsen til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i.
5. Sy forstykkets øverste og nederste midterdele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
6. Sy forstykkets nederste sidedele 1 sammen med nederste sidedele, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy forstykkets øverste og nederste sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy forstykkets midterdel og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
7. Sy skuldर्सømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
8. Klip (eller brug et færdigt skråbånd) 4 cm brede skråstrimler og lig med ærmegabets længde + 4 cm. Fold skråstrimlerne langs midten med retsiderne ud og pres dem. Sy skråstrimler på ærmegabenes udskæringer. Bøj strimlerne skarpt om lige i sammensyningen, som skal ligge nøjagtig i kanten. Bøj strimlerne om i lighed med sømlægning. Sy lige i kanten.
9. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
10. Sy skuldर्सømmene i halsbelægning, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Hæft belægningen og modellen ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Fold

belægningen mod vrangen og pres. Hæft halsbelægningen med skuldereømmene og lynlåsen.

11. Overlock modellens nederste kant, bøj den mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)