

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2766 Bluse med løse forstykker og ståkrave

Stof: Fast blusestof ca.1,6 m (str. 32-42), ca. 1,8 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca. 25 cm, 2 knapper.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2,5 cm.

Stof:

1. Bærestykke bag – 2 dele
2. Bagstykke nederste del – 1 del med fold
3. Forstykke venstre del – 1 del
4. Forstykke højre del – 1 del
5. Krave – 2 dele
6. Ærme – 2 dele
7. Manchet – 2 dele

Vlieseline:

1. Kravestand – 2 dele
2. Manchet – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele og de integrerede

forkantsbelægninger på forstykkets dele.

2. Læg kravestandens dele ret mod ret og sy de øverste kanter sammen. Klip hak i sømrummene i rundingerne, vend kravestanden og pres. Overlock kravestandens nederste indvendige kant.

3. Overlock de ydre kanter af de integrerede forkantsbelægninger på forstykkets dele. Pres forkantsbelægningerne mod vrangen. Læg venstre forstykke over højre og hæft dem sammen langs de øverste kanter.

4. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

5. Overlock midterkanter på bærestykkets dele. Sy den udvendige krave fast i halsudskæringen, pres sømrummene mod kraven. Sy lynlåsen fast i bærestykkets midterkanter, start fra kravens øverste kant. Fold de korte kanter på kravens indvendige del indad og sy dem fast på lynlåsen. Sy kravens indre kant i den udvendige søm.

6. Sy bærestykket og bagstykkets nederste del sammen, overlock sømrummene og pres dem nedad.

7. Sy ærmerne fast på modellen, overlock sømrummene og pres dem mod ærmerne.

8. Overlock ærmekanterne og sidekanterne separat på hver del. Sy sidesømmene og ærmesømmene indtil markeringer af ærmeslidserne, pres sømrummene fra hinanden. Sy slidserne i 0,1 cm fra folden. Fold og hæft læg på ærmernes nederste kanter som markeret.

9. Fold manchetterne på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend manchetterne og pres kanterne. Sy den ene kant af manchetterne ret mod ret på de nederste ærmekanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj kanten af de indre manchetter indad og sy i den udvendige søm.

10. Overlock modellens nederste kant, bøj den mod vrangen og sy fast.

11. Sy knaphullerne og knapperne i manchetterne som markeret.

Tillykke – du er færdig :)