

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2772 Kjole med ståkrave og manchetter

Stof: Fast kjolestof ca. 1,7 m (str. 32-42), ca. 2,1 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 11 knapper.

### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 3 cm.

Stof:

1. Bagstykke øverste del – 1 del med fold
2. Bagstykke nederste del – 1 del med fold
3. Forstykke øverste del – 2 dele
4. Forstykke nederste del – 2 dele
5. Ærme – 2 dele
6. Stolpe – 2 dele
7. Krave – 2 dele
8. Manchet – 2 dele

Vlieseline:

1. Stolpe – 2 dele
2. Krave – 1 del
3. Manchet – 2 dele



## SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy indsnit i forstykkets øverste dele, pres dem opad.
3. Sy sidesømmene i modellens øverste del, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy sidesømmene i modellens nederste del, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden.
4. Rynk bagstykkets og forstykkets nederste del langs den øverste kant. Sy modellens nederste og øverste del sammen, overlock sømrummene og pres dem. Fold læg i modellens øverste del som markeret og sy den fast fra retsiden i sømmen mellem de øverste og nederste dele.
5. Sy skuldर्सømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Fold stolpen på midten på langs og pres. Sy det yderste snit af stolpen til forstykket, pres sømrummene imod stolpen. Bøj den indvendige kant af stolpen indad og sy den i sømmen på den ydre stolpe.
7. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres. Sy den udvendige krave ret mod ret på modellens halsudskæring. Klip sømrummene ned og pres dem ind i kraven. Bøj den indre kant af kraven indad og sy i den udvendige søm.
8. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmerne med i ærmegabene, overlock sømrummene sammen og pres.
9. Sy hver manchete til en cirkel, pres sømrummene fra hinanden. Fold manchetterne på midten på langs med retsiden udad og pres. Sy den ene kant af manchetter ret mod ret på de nederste ærmekanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj kanten af de indre manchetter indad og sy i den udvendige søm.
10. Overlock modellens nederste kant, bøj oplægningssømrummet mod vrangen og sy det fast.
11. Sy knaphuller i højre stolpe og krave. Sy knapperne fast i henhold til knaphullerne.

Tillykke – du er færdig :)