

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2776 Ærmeløs denimkjole

Stof: Fast, tætvevet stof ca. 2,7 m (str. 32-42), ca. 3 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 8 knapper.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 4 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Bagstykke nederste del – 1 del med fold
4. Forstykke sidedel – 2 dele
5. Forstykke midterdel – 2 dele
6. Forstykke centraldel – 4 dele
7. Forstykke nederste del – 2 dele
8. Nederste krave – 1 del
9. Øverste krave – 1 del
10. Halsbelægning bag – 1 del
11. Ærmegabsbelægning bag – 2 dele
12. Ærmegabsbelægning for – 2 dele

Vlieseline:



1. Forstykke centraldel – 4 dele
2. Halsbelægning bag – 1 del
3. Øverste krave – 1 del
4. Ærmegabsbelægning bag – 2 dele
5. Ærmegabsbelægning for – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem mod venstre side. Sy pyntestik 0,7 cm langs sømmen. Sy bagstykkets midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy pyntestik 0,7 cm langs sømmene.
3. Rynk den øverste kant af bagstykkets nederste del. Sy bagstykkets øverste og nederste del sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy pyntestik 0,7 cm langs sømmen.
4. Sy forstykkets midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy pyntestik 0,7 cm langs sømmene.
5. Rynk den øverste kant af forstykkets nederste del. Sy forstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy pyntestik 0,7 cm langs sømmene.
6. Sy forstykkets centraldel fast til forstykkets forkanter, pres sømrummene mod centraldelen.
7. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
8. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres.
9. Sy skuldर्सømmene på halsbelægningen og forkantsbelægningerne, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens ydre kant. Læg belægningen på modellen ret mod ret og sy langs forkanterne og de øverste kanter indtil markeringerne af kraven. Klip sømrummene i hjørnerne skråt af. Fold forkantsbelægningerne mod vrangen og pres.
10. Sy underkrave ret mod ret på modellens halsudskæring. Sy overkraven ret mod ret på halsudskæring i halsbelægning og forkantsbelægning, pres sømrummene fra hinanden.

Hæft halssømrummene i overkraven og underkraven sammen. Sy pyntestik langs forkanten og kraven, samt langs sømmene i forstykkets centraldel for at fastgøre belægningerne.

11. Sy skulder- og sidesømmene på ærmegabsbelægningerne, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningernes ydre kanter. Læg belægningerne på modellen ret mod ret, sy langs ærmegabenes kanter. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen, fold belægningerne mod vrangen og pres. Sy to parallelle pyntestik langs ærmegabenes kanter.

12. Overlock modellens nederste kant, pres den mod vrangen og sy den fast med to parallelle sting.

13. Sy knaphuller på højre forstykke og sy knapper på venstre forstykke.

Tillykke – du er færdig :)