

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2779 Figursyet kjole med korte ærmer

Stof: Fast stof ca. 2 m (str. 32-42), ca. 2,5 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Bagstykke nederste midterdel – 1 del
4. Forstykke midterdel – 2 dele
5. Forstykke sidedel – 2 dele
6. Forstykke nederste midterdel – 1 del
7. Nederste sidedel – 2 dele
8. Ærme – 2 dele
9. Halsbelægning bag – 4 dele
10. Halsbelægning for – 2 dele
11. Manchet – 2 dele

Vlieseline:

1. Halsbelægning bag – 2 dele
2. Halsbelægning for – 1 del



3. Manchet – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy halsbelægningernes bageste ydre dele i bagstykkets halsudskæring. Pres sømrummene mod belægningerne. Overlock bagstykkets midterkanter separat på hver del. Sy bagstykkets midtersøm fra markering af lynlåsen til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i. Sy bagstykkets nederste midterdel og bagstykket sammen, overlock sømrummene og pres dem nedad.
3. Sy forstykkets midtersøm. Overlock sømrummene og pres dem mod venstre side. Sy forstykkets nederste midterdel og forstykket sammen, overlock sømrummene og pres dem nedad. Sy forreste halsbelægnings ydre del i forstykkets halsudskæring. Klip hak i sømrummene og pres dem mod belægningen.
4. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy nederste sidedele sammen med sidedelene, overlock sømrummene og pres dem opad.
5. Sy midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
6. Sy skuldersømmene. Overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Sy skuldersømmene i halsbelægningens indre del. Pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens ydre kant. Læg belægningen på modellen sammen ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i sømrummene, fold belægningen mod vrangen og pres. Sy belægnings indre kant fast i den udvendige søm..
8. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene, og pres dem bagud. Sy hver manchet sammen til en ring, og pres sømrummene fra hinanden. Fold manchetterne på langs med retsiden udad, og pres. Sy manchetterne fast til ærmernes nederste kanter fra retsiden, og overlock sømrummene. Fold manchetterne nedad og pres. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem.
9. Overlock modellens nederste kant, bøj oplægningsømrummet mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)