

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2836 Polo-skjorte med dekorative detaljer

Stof: Fast blusestof ca. 1,5 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 3 knapper.

### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2,0 cm, til venstre forstykkets lodrette kant – 2,0 cm, til oplægning af ærmer – 2,5 cm

Stof:

1. Bærestykke bag – 1 del med fold
2. Bagstykke – 1 del med fold
3. Forstykke venstre – 1 del
4. Forstykke højre – 1 del
5. Forstykke indsats – 2 dele
6. Kravestand – 2 dele
7. Krave – 2 dele
8. Ærme – 2 dele
9. Stolpe – 2 dele
10. Forkantsbelægning højre – 1 del

Vlieseline:

1. Kravestand – 1 del
2. Krave – 1 del
3. Stolpe – 2 dele



#### 4. Forkantsbelægning højre – 1 del

##### SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bærestykket og bagstykket sammen, overlock sømrummene og pres dem nedad.
3. Pres stolperne på midten med retsiden udad. Læg stolperne ret mod ret på højre forstykke som markeret og sy langs de lange kanter. Klip hak i sømrummene i hjørnerne. Fold sømrummene mod vrangen og pres. Læg højre stolpe over venstre og sy de nederste med dobbeltsyning fra vrangen. Overlock sømrummene og pres.
4. Læg højre forstykke sammen med forkantsbelægningen og sy langs forkanten og den nederste kant. Klip hak i sømrummene, klip sømrummene i hjørnet skråt af, vend til retsiden, ret ud og pres. Sy pyntestik langs kanten 0,7 cm fra kanten.
5. Bøj venstre forstykkets lodrette kant 1 cm mod vrangen og pres, bøj den igen 1 cm og sy fast. Bøj nederste kant på venstre forstykke 1 cm mod vrangen og pres, bøj den igen 1 cm og sy fast.
6. Læg indsatserne ret mod ret og sy langs forkant og nederste kant. Klip sømrummene i hjørnet skråt af, vend til retsiden, ret ud og pres. Sy pyntetik langs kanten 0,7 cm fra kanten.
7. Læg venstre forstykke og forkantsbelægningen på højre forstykke ret mod ret med indsatsen imellem og sy. Overlock sømrummene, og pres dem. Stik forkantsbelægningen på højre forstykke fast langs den markerede linje.
8. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
9. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres. Sy pyntestik tæt på kravens kanter. Ri kravens påsyningskanter sammen på den øverste kant af den udvendige stand. Pres sømrummet langs den nederste kant på den indvendige stand mod vrangen. Hæft standens dele sammen ret mod ret, kraven ligger imellem. Sy langs forkanten og den øverste kant, start hhv. slut foran ved standens påsyningslinje. Hæft for enderne af sømmen. Klip sømrummene ned. Vend standen, fold kraven opad og pres. Sy den udvendige stand ret mod ret på blusens halsudskæring. Klip sømrummene ned og pres dem ind i standen. Ri den indvendige stand fast på påsyningssømmen. Sy pyntestik fra

retten hele vejen rundt tæt på standens kanter, idet den indvendige kant medtages.

10. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem mod ærmerne.

11. Sy side- og ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

12. Bøj bagstykkets nederste kant 1 cm mod vrangen og pres, bøj den igen 1 cm og stik fast. Overlock ærmernes nederste kanter, bøj dem mod vrangen og stik fast.

13. Sy knaphuller i stolpen og kravestanden som markeret, sy knapper på.

Tillykke – du er færdig :)