

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2843 Kjole med vertikale indsatser

Stof:

Fast kjolestof ca. 1,4 m (str. 32–40), ca. 1,8 m (str. 42–54) med en stofbredde på 150 cm.

Fast kjolestof i kontrastfarve ca. 0,4 m med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca. 60 cm, dekorativt bæltespænde.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger og 2 cm til oplægning af modellen og ærmerne.

Stof 1:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke midterdel – 1 del til fold
4. Forstykke sidedel – 2 dele
5. Halsbelægning for – 1 del
6. Halsbelægning bag – 2 dele
7. Ærme – 2 dele
8. Bælte – 1 del

Stof 2:

1. Indsats for – 2 dele
2. Indsats bag – 2 dele
3. Nederste indsats – 4 dele

Vlieseline:

1. Halsbelægning for – 1 del
2. Halsbelægning bag – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykkets midtersøm fra lynlåsmarkeringen til den nederste kant, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy lynlåsen i.
3. Sy de bageste indsatser fast til bagstykkets sidedele, overlock sømrummene og pres dem mod sidedelene. Sy de nederste indsatser fast til bagstykkets sidedele, overlock sømrummene og pres dem mod sidedelene.
4. Sy prinsessesømmene på bagstykket, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
5. Fold bæltet på langs ret mod ret og sy langs den lange kant. Vend bæltet til retsiden og pres. Før bæltet gennem det dekorative spænde. Læg bæltet på forstykket langs den markerede linje og hæft det fast ved kanterne af prinsessesømmene.
6. Sy de forreste indsatser fast til forstykkets sidedele, overlock sømrummene og pres dem mod sidedelene. Sy de nederste indsatser fast til forstykkets sidedele, overlock sømrummene og pres dem mod sidedelene.
7. Sy prinsessesømmene på forstykket, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
8. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
9. Sy skuldersømmene på halsbelægningen og pres sømrummene fra hinanden. Læg belægningen ret mod ret på modellen og sy langs halsudskæringen. Klip hak i sømrummene, fold belægningen mod vrangside og pres. Overlock belægningens inderste kant. Hæft belægningen fast til modellen ved skuldersømmene og lynlåsbandet.
10. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem.

11. Overlock modellens og ærmernes nederste kanter, pres oplægningssømrummene mod vrangside og stik dem fast.

Tillykke – du er færdig :)